Instrukcja Obsługi Bezprzewodowy Punkt Dostępu WL-5460AP



2

Opis sygnalizacji LED



Dioda	Opis
Power	Dioda sygnalizuje że urządzenie jest włączone do zasilania
Status	Dioda zapala się na czerwono gdy system jest w fazie uruchamiania, następnie gaśnie i urządzenie jest gotowe do pracy
Link/Act	Dioda zapala się na zielono gdy moduł radiowy jest gotowy do pracy, dioda miga podczas bezprzewodowej transmisji danych
WEP/WPA	Dioda pali się na czerwono gdy transmisja bezprzewodowa jest zaszyfrowana
MAC Ctrl	Dioda pali się na czerwono gdy włączymy funkcje kontroli dostępu po adresach MAC urządzeń bezprzewodowych
Bridge/Repeater	Dioda pali się na czerwono gdy urządzenie działa w trybie Bridge (Most) lub Repeater
LAN1/LAN2	Dioda zapala się na zielono gdy port zostanie połączony z innym przewodowym urządzeniem sieciowym, dioda miga podczas przewodowej transmisji danych



Interfejs	Opis
AC 12V	Gniazdo zasilania, zasilacz zewnętrzny 12V, 0.8A
LAN1/LAN2	Porty Ethernet RJ-45, działają jak dwu portowy switch, w trybie GW (Router Bezprzewodowy) port LAN2 jest portem WAN a port LAN1 jest portem LAN
ANT	Gniazdo R-SMA (Reverse SMA) W modelu WI-5460AP można stosować dowolne anteny zakończone wtykiem R-SMA
Reset	Wciśnięcie przycisku reset na 1 sekundę wywoła Restart urządzenia. Wciśnięcie przycisku reset na 7 sekund wywoła przywrócenie ustawień fabrycznych. Trzymanie zwartego przycisku reset w chwili zasilania urządzenia wywoła wejście w tryb serwisowy (Dokładny opis na str.85)

Zastosowanie - Tryby Pracy

Tryb Pracy	Opis	Zastosowanie
AP (Acces Point)	W tym trybie urządzenie rozsyła sygnał bezprzewodowy. Wszystkie inne urządzenia radiowe zgodne ze standardem IEEE 802.11b/g mogą podłączać się do tej stacji AP. Porty LAN1/2 działają jak dwuportowy switch	WLAN PCI
Klient	Ten tryb służy do znajdowania sieci bezprzewodowych i do łączenia się z nimi. Ilość znalezionych sieci zależy m.in. od anteny jaką stosujemy.	WISP PC Outdoor AP
Most (Bridge)	W tym trybie możemy połączyć dwie niezależne sieci LAN znajdujące się np. w dwóch budynkach. Urządzenia radiowe będą komunikować się tylko ze sobą i nie będą widoczne dla innych urządzeń bezprzewodowych.	LAN Bridge Bridge
WDS Repeater	Tryb służy do poszerzania zasięgu sieci bezprzewodowej. Połączenie może być ustanowione tylko z inna stacją obsługującą tryb WDS	WDS Wireless Router WDS Repeater
Universal Repeater	Ten tryb również służy do poszerzania sieci bezprzewodowej. Od trybu WDS Repeater różni się tym, że stacja do której się podłącza nie musi być w trybie WDS - wystarczy że działa np. jako AP lub WISP	Wireless Router Universal Repeater
WISP	To tryb w którym urządzenie działa podobnie jak w trybie "Klient" ale pomiędzy interfejsem radiowym a interfejsem LAN zastosowano funkcje Routera. Umożliwia to rozdzielanie sygnału radiowego od usługodawcy bez potrzeby stosowania dodatkowego Routera.	WISP Outdoor AP
WISP + Universal Repeater	To tryb w którym urządzenie działa podobnie jak w trybie "Klient" ale pomiędzy interfejsem radiowym a interfejsem LAN zastosowano funkcje Routera. Umożliwia to rozdzielanie sygnału radiowego od usługodawcy bez potrzeby stosowania dodatkowego Routera. Dodatkowo za pomocą trybu "Universal Repeater" transmisja kierowana na porty LAN jest również rozsyłana bezprzewodowo.	WISP Outdoor AP
Tryb Gateway	W tym trybie WL-5460AP działa jak standardowy Router Bezprzewodowy. LAN1 pozostaje portem LAN natomiast LAN2 staje się portem WAN.	Ethernet RI-45 Wireless Router

Δ

Rozpoczynamy pracę z WL-5460AP

Przy pierwszym logowaniu do urządzenia, na karcie sieciowej w naszym komputerze musimy ustawić ręcznie adres IP. Fabryczny adres WL-5460AP to <u>192.168.100.252</u> dlatego my na karcie sieciowej ustawimy np. adres IP 192.168.100.100. Urządzenie WL-5460AP z komputerem łączymy za pomocą kabla Ethernet RJ-45. Kabel wpinamy do portu LAN1 lub do portu LAN2. Pierwsze logowanie może odbywać się również drogą bezprzewodową.



Aby nasz komputer mógł komunikować się z WL-5460AP oba urządzenia musza być w tej samej klasie adresowej. Aby dopasować nasz komputer do klasy adresowej urządzenia bezprzewodowego proszę postępować według poniższej instrukcji:



Aby ustawić adres na karcie sieciowej klikamy na Start -> Panel Sterowania -> Połączenia Sieciowe

wania
enia sieciowe Połączenie lokalne 2 Połączono Intel(R) PRO/100 VE Network
ym przyciskiem myszki na połączenie lokalne i wybieramy
kamy na 🗹 🐨 Protokół internetowy (TCP/IP) 🛛 i wybieramy 🚺 Właściwości
💿 Użyj następującego adresu IP:
Adres IP: 192 . 168 . 100 . 100
Maska podsieci: 255 . 255 . 255 . 0
e k

- po zapisaniu ustawień otwieramy dowolną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer i w pasku adresowym wpisujemy i zatwierdzamy Adres 192.168.100.252

- przy ustawieniach fabrycznych WL-5460AP nie wymaga logowania przy użyciu hasła. Od razu pojawi się strona

Air Live	Bezprzewodowy Punkt Dostępu
www.airivetoon	Truby Pracy Status TCP/IP Restart Inne
	Witamy na stronie konfiguracyjnej urządzenia bezprzewodowego WL-5460AP.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności strona konfiguracyjna nie otwiera się należy wcisnąć przycisk "reset" na urządzeniu WL-5460AP i przytrzymać go wciśniętego przez 7 sekund. Gdy zgaśnie czerwona dioda status należy otworzyć przeglądarkę i ponownie wpisać adres 192.168.100.252.

Czasem w komputerze jest dużo połączeń lokalnych i ważne jest aby podczas konfiguracji aktywne było tylko połaczenie z WL-5460AP.

Przy połączeniu bezprzewodowym najpierw uruchamiamy program obsługujący kartę bezprzewodową. Za pomocą tego oprogramowania wyszukujemy dostępne sieci bezprzewodowe. WL-5460AP rozsyła nazwę "airlive". Podłączamy się do stacji "airlive". Następnie przechodzimy do konfiguracji bezprzewodowego połączenia sieciowego.

Konfiguracja trybów pracy

Tryb AP (Access Point)



Tryb AP jest domyślnym trybem urządzenia. Aby go uruchomić wystarczy włączyć urządzenie do zasilania i odczekać aż zgaśnie czerwona dioda "status" na panelu przednim WL-5460AP. Po uruchomieniu urządzenie rozsyła sygnał bezprzewodowo. Oba porty LAN1 i LAN2 w tym trybie są ze sobą połączone i stanowią dwu portowy switch.

Po podłączeniu kabla Ethernet (RJ-45) do któregokolwiek z portów LAN urządzenie automatycznie zamienia sygnał z kabla na ramki radiowe. Aby uzyskać połączenie ze stacją AP należy uruchomić urządzenie klienckie np. kartę radiową USB i połączyć się z nią. Domyślna nazwa rozgłaszania WL-5460AP to "**airlive**".

Aby uruchomić tryb Access Point:

- 1. W zakładce "Tryby Pracy" wybieramy tryb AP
- 2. Do portu LAN1/LAN2 podłączamy kabel Ethernet RJ-45
- 3. W zakładce "konfiguracja" możemy zmieniać nazwę SSID, kanał pracy oraz inne ustawienia zaawansowane.

Tryb Client



W tym trybie WL-5460AP może łączyć się do innych urządzeń bezprzewodowych. Wszystkie urządzenia w trybie Station Infrastructure podmieniają adresy MAC. Oznacza to że, jeżeli do portów LAN mamy podłączone 3 urządzenia to do serwera dotrze tylko jeden adres MAC - adres interfejsu WLAN WL-5460AP. Jest to ważna informacja dla osób posiadających serwery autoryzacji po adresie MAC. W takim przypadku należy wykorzystać funkcje autoryzacji zaimplementowane w urządzeniu radiowym.

W przypadku gdy sieć do której chcemy się połączyć jest zabezpieczona kluczem WEP, WPA lub WPA2 musimy wybrać ten sam rodzaj klucza zanim dokonamy połączenia. (Jak ustawić klucz str. 14)

Aby uruchomić tryb Client:

3.

- 1. Przestawiamy tryb pracy na OClient Konfiguracja Stacja Odbiorcza / Ad-Hoc.
- 2. Klikamy "konfiguracja"
 - Wyszukujemy sieć radiową klikając: SSID:

airlive

Skanowanie Sieci

Konfiguracja Punkt Dostępu.

4. Wybieramy sieć do której chcemy się połączyć

SSID	BSSID	Kanały	Тур	Szyfrowanie	Sygnał	Wybierz
ADW-4401	00:30:4f:60:da:e5	1 (B +G)	AP	no	87	•
default	00:30:4f:42:2c:75	11 (B +G)	AP	no	56	•
2	00:30:4f:37:24:6b	13 (B)	AP	no	18	0
Filemon	00:1d:7e:b2:dc:7e	11 (B +G)	AP	WPA2-PSK	13	•

5

- 5. Wybieramy sieć do której chcemy się podłączyć. Siła sygnału w zakładce "Sygnał" nie powinna być mniejsza niż 25. Mniejsza wartość może być przyczyną problemów z komunikacją. Po poprawnym połączeniu z wybraną siecią zobaczymy komunikat "Connect Sucesfull"
- 6. Po poprawny połączeniu zobaczymy komunikat

Popraw	nie połączono!	
OK		

Tryb Bridge

6



Jeśli chcemy połączyć osobne sieci lokalne np. dwa budynki to ten tryb jest najbardziej odpowiedni. Zapewni bezpieczne połączenie do którego inne stacje nie będą w stanie się podłączyć. Na takim linku uzyskamy też dużą wydajność i stabilność.

Aby uruchomić tryb Bridge:

- 1. Wybieramy tryb pracy OBridge Konfiguracja Most.
- 2. Oba konfigurowane urządzenia należy ustawić na **różnych od siebie adresach IP** (np. stacja A 192.168.100.252 i stacja B 192.168.100.251. Zmiany dokonujemy w polu Adres IP: 192.168.100.252
- 3. Oba urządzenia muszą pracować na takim samym kanale Numer Kanalu: 11 💌
- 4. Adresy MAC muszą być wpisane naprzemiennie

Podczas konfiguracji urządzenia A, wpisujemy w polu adres MAC urządzenia B.

A	в
Model: WL-5460AP v2	Model: WL-5460AP v2
B02.11g Wireless Access Point	B02.11g Wireless Access Point
CO2AGO Wireless AP	CO2ALC Wireless AP
DC 12V 0.8A	DC 12V 0.8A
LAN: 004F621D97B0	LAN: 004F621D97B4
WLAN: 004F621D97B1	[WLAN: 004F621D97B2]
Adres MAC AP: 004F621D97B2 Skanowanie Sieci	Adres MAC AP: 004F621D97B1 Skanowanie Sieci
Opis: Stacja B	Opis: Stacja A

Podczas konfiguracji urządzenia B wpiszemy adres MAC urządzenia A. W tym trybie adres MAC jest kluczem do poprawnej komunikacji. Połączenie pomiędzy urządzeniami zestawi się poprawnie po restarcie obu WL-5460AP.

Jak sprawdzić czy zestawione połączenie działa?

Uwzględniając że stacja A ma adres IP 192.168.100.252 a stacja B ma adres 192.168.100.251 ustawiamy adres na komputerze na karcie sieciowej192.168.100.250. Teraz wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej klasie adresowej i mogą poprawnie komunikować się ze sobą. Podłączamy komputer do portu LAN w stacji A i "pingujemy" na adres stacji B. W celu użycia komendy ping należy nacisnąć na pasku zadań "Start" -> uruchom - wpisać cmd -> wcisnąć enter -> w oknie poleceń wpisać ping 192.168.100.251 -t

	III	🖼 Wiersz polecenia - ping 192.168.100.251 -t	;
		Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. (4)	
	🖉 Wyloguj 🔟 Zamknij system	C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.100.251 -t	-
4	Ctart 🗘 🖾 🖬 n 🤌 🔳 Manadà 🛛 💹 2 Daint 🕠	Badanie 192.168.100.251 z użyciem 32 bajtów danych:	
	Uruchamianie (3) (?) Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows. Otwórz: cmd v	Odpowiedź z 192.168.100.251: bajtów=32 czas=1ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.100.251: bajtów=32 czas=1ms TTL=255	
	OK Anuluj Przeglądaj		

Wykonujemy, tłumaczymy oraz redagujemy instrukcje techniczne <u>npt@poczta.vel.pl</u> www.siecioowo.pl

Przy poprawnej konfiguracji otrzymamy odpowiedzi z adresu 192.168.100.251.

Tryb WDS Repeater



W tym trybie łączymy urządzenia tak samo jak w trybie Bridge. Dodatkowo stacja WDS Repeater będzie rozsyłała sygnał bezprzewodowo. Oznacza to że możemy podłączać klientów bezprzewodowych do połączenia typu Bridge. WDS Repeater możemy połączyć tylko ze stacją obsługującą tryb pracy WDS.

Aby uruchomić tryb Bridge:

3.

- 1. Wybieramy tryb pracy OWDS Repeater Konfiguracja WDS + AP.
- 2.
 Oba konfigurowane urządzenia należy ustawić na różnych od siebie adresach IP (np. stacja A 192.168.100.252 i stacja B 192.168.100.251. Zmiany dokonujemy w polu

 Adres IP:
 192.168.100.252
 - Oba urządzenia muszą pracować na takim samym kanale Numer Kanalu: 11 💌
- 4. Adresy MAC muszą być wpisane naprzemiennie

Podczas konfiguracji urządzenia A, wpisujemy w polu adres MAC urządzenia B.

A	В
Model: WL-5460AP v2 B02:11g Wireless Access Point C2221D Wireless AP DC 12V 0.8A	Air Live B02:11g Wireless Access Point DC 12V 0.8A
LAN: 004F621D97B0	LAN: 004F621D97B4
WLAN: 004F621D97B1	[WLAN: 004F621D97B2]
Adres MAC AP: 004F621D97B2 Skanowanie Sieci	Adres MAC AP: 004F621D97B1 Skanowanie Steci
Opis: Stacja B	Opis: Stacja A

Podczas konfiguracji urządzenia B wpiszemy adres MAC urządzenia A. W tym trybie adres MAC jest kluczem do poprawnej komunikacji. Połączenie pomiędzy urządzeniami zestawi się poprawnie po restarcie obu WL-5460AP.

Jak sprawdzić czy zestawione połączenie działa?

Uwzględniając że stacja A ma adres IP 192.168.100.252 a stacja B ma adres 192.168.100.251 ustawiamy adres na komputerze na karcie sieciowej192.168.100.250. Teraz wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej klasie adresowej i mogą poprawnie komunikować się ze sobą. Podłączamy komputer do portu LAN w stacji A i "pingujemy" na adres stacji B. W celu użycia komendy ping należy nacisnąć na pasku zadań "Start" -> uruchom - wpisać cmd -> wcisnąć enter -> w oknie poleceń wpisać ping 192.168.100.251 -t

	Uruchom	🐼 Wiersz polecenia - ping 192.168.100.251 -t	- 🗆 🗙
	2	Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] CC Convright 1985-2001 Microsoft Corn.	<u> </u>
	🦉 Wyloguj 🚺 Zamknij system	C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.100.251 -t	
Ctart 🕐 📾 🖬 🗛 🚬	Manadi 🛛 🔐 2 Daint 🗸	Badanie 192.168.100.251 z użyciem 32 bajtów danych:	
Uruchamianie 3 Wpisz nazwę programu, internetowego, a zosta	, folderu, dokumentu lub zasobu nie on otwarty przez system Windows.	Odpowiedź z 192.168.100.251: bajtów=32 czas=1ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.100.251: bajtów=32 czas=1ms TTL=255	
Otwórz: cmd	Anuluj (Przeglądaj)	Odpowiedz 2 192.168.100.251: Dajtów=32 czas=Ins IIL=255 Odpowiedž 2 192.168.100.251: bajtów=32 czas=Ins ITL=255	

8

Przy poprawnej konfiguracji otrzymamy odpowiedzi z adresu 192.168.100.251.

Tryb Universal Repeater



W tym trybie użyjemy WL-5460AP w celu odebrania sygnału radiowego, wzmocnienia go i przesłania dalej. Jest to idealne rozwiązanie jeśli w miejscu instalacji sygnał od stacji nadawczej AP jest ledwie wystarczający. Wtedy ten słaby sygnał zostanie odebrany i wzmocniony. Stacja Universal Repeater na standardowej antence 3dBi potrafi wzmocnić odebrany sygnał i rozesłać go do 100 metrów przy pełnej widoczności optycznej. Ograniczeniem jest obcięcie przepustowości linku radiowego o 50%. W warunkach idealnych dwa urządzenia radiowe pracujące w standardzie IEEE 802.11g osiągają około 20Mbitów/s. W takim przypadku laptop na rysunku powyżej osiągnie około 10Mbitów przepustowości do urządzenia "Wireless Router"

Aby uruchomić tryb Universal Repeater:

- Wybieramy tryb Universal Repeater Konfiguracja Uniwersalny Wzmacniacz Sygnału. 1.
- Wyszukujemy sieć radiową SSID: airlive Skanowanie Sieci 2.
- 3. Wybieramy sieć którą chcemy wzmocnić

SSID	BSSID	Kanały	Тур	Szyfrowanie	Sygnał	Wybierz
ADW-4401	00:30:4f:60:da:e5	1 (B +G)	AP	no	87	۲
default	00:30:4f:42:2c:75	11 (B +G)	AP	no	56	•
2	00:30:4f:37:24:6b	13 (B)	AP	no	18	\bigcirc
Filemon	00:1d:7e:b2:dc:7e	11 (B +G)	AP	WPA2-PSK	13	0
onfigurujemy zabezpieczenia (str. 14) Poprawnie połączo						

- Konfigurujemy zabezpieczenia (str.14) 4
- OK 5. Po poprawny połączeniu zobaczymy komunikat
- 6. Numer kanału oraz nazwa SSID czyli parametry niezbędne do uzyskania połączenia zostaną pobrane automatycznie od stacji nadawczej.

Połączyliśmy się poprawnie do stacji nadającej. Rozgłaszamy sygnał ale o takie samej nazwie. Aby rozróżnić która sieć jest "nasza" a która to główna stacja nadająca możemy wpisać swoja nazwę np. zamiast ADW-4401 (2) do którego się łączymy możemy wpisać ADW-4401test (1).

Universal Konfiguracja	rybu Repeater				
Nazwa:	Wireless_AP				
📃 Wyłącz Moduł Radiowy			ADW-4401test	Połaczono	
Pasmo:	2.4 GHz (B+G) 💌				
SSID:	ADW-4401test				
Numer Kanału:	6 💌	Efekt	ADW-4401	Sieć niezabezpieczona	
Separacja Klientów Radiowycl	1: Wyłączona 🔽				
SSID Interfejsu Wzmacniające	go: ADW-4401 2 Skanowanie Sieci			Cisé sizestrenis es s	
802.1d Spanning Tree:	Wyłączona 🔻	-	INET GEAR	Siec hiezabezpieczona	
Zabezpieczenia:	Konfiguracja				
Ustawienia Zaawansowane:	Konfiguracja				
Kontrola Dostępu:	Konfiguracja				

W tym przykładzie "ADW-4401" to nazwa SSID stacji nadawczej AP lub WISP a nazwa "ADW-4401test" to nazwa rozsyłana z WL-5460AP Universal Repeater.

Jak sprawdzić czy tryb Universal Repeater działa poprawnie?

Na obrazu po prawej stronie widać przykład linku Universal Repeater. Laptop łączy się z WL-5460AP radiowo. Adres IP WL-5460AP służy tylko do zarządzania i nie ingeruje w sieć. Dlatego aby "zapingować" na adre+s 192.168.0.1 w celu sprawdzenia linku ustawiamy na laptopie ta samą klasę adresową jaką posiada urządzenie do którego się łączymy.



	17 Unichem	Wiersz polecenia - ping 192.168.100.251 -t	- 🗆 ×
WSZYSTKIE programy		Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]	A
	Wyloguj 🔟 Zamknij system	C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1 -t	
Start U 📾 🖬 🗛 🔌	🔲 Manada 🛛 🔛 🖉 Daaba 🖕	Badanie 192.168.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:	
Uruchamianie 3 Wpisz nazwę programu, internetowego, a zosta	, folderu, dokumentu lub zasobu nie on otwarty przez system Windows.	Odpoviedč. z 192.168.0.1 bajtýw=32 czas=lne TIL=255 Odpoviedč. z 192.168.0.1 bajtýw=32 czas=lne TIL=255 Odpoviedč. z 192.166.0.1 bajtýw=32 czas=lne TIL=255	
Otwórz: cmd	Anuluj Przeglądaj	Odpoviedž z 192.168.0.1 bajtov-32 czas=1ms TTL=255 Odpoviedž z 192.168.0.1 bajtov-32 czas=1ms TTL=255	

Wykonujemy, tłumaczymy oraz redagujemy instrukcje techniczne <u>npt@poczta.vel.pl</u> www.siecioowo.pl

Tryb WISP

q



Tryb WISP służy do obierania sygnału drogą radiową np. od sąsiada. Czym zatem różni się od trybu "Client"? Różnica jest dość istotna ponieważ WISP uruchamia również mechanizm NAT (Network Address Translation). Dla nas oznacza to tyle że jeżeli sąsiad "dał" nam tylko jeden adres IP np. 192.168.0.10 to

- używając trybu "client" moglibyśmy korzystać np. z Internetu tylko na jednym komputerze który to właśnie miałby adres 192.168.0.10, podłączając inny komputer i nadając mu adres 192.168.0.11 połączenie nie zadziała.

- tryb WISP natomiast potrzebuje tylko jeden adres IP i z tego adresu tworzy sobie podsieć oferując nam nową klasę adresową i 253 adresy IP do dyspozycji. Dodatkowo nasz sąsiad nie "widzi" od strony swojej sieci tego co dzieje się za NATem widzi tylko że używamy adres który nam przydzielił.

Aby uruchomić tryb WISP:

1	Wybieramy tryb W/ISI	- Owis	Р	Konfigur	acja 🛛 Stacja Odbiorcza / WAN + N	IAT.
1.						
2.	Wyszukujemy sieć ra	diową	SSID:		airlive	Skanowanie Sieci
3.	Konfigurujemy zabez	pieczer	nia (st	r. 14) 🛛 🛛	Poprawnie połaczono!	
4.	Po poprawnym połąc	zeniu z	obacz	ymy komunikat	OK	
5.	Konfiguracja WAN	Klient DI	HCP 🗸	l		
	Musimy wiedzieć w	Stałe IP		jaki sposób uzy	skujemy adres IP jeże	eli automatycznie to wybieramy opcje
	"klient DHCP". W	Klient D	HCP	przypadku stały	ch adresów wybierze	my "Stałe IP". Przy opcji automatycznej
	od razu możemy	PPPoE		udać się do zak	ładki Status-> System	n w celu sprawdzenia czy na interfejs
	WAN został	PPTP		przydzielony ad	Ires IP od usługodawo	y. Wazne aby adres na interfejsie WAN
	był z innej klasy	L2TP		adresowej od a	dresu z interfejsu LAN	.Z definicji nie jest możliwe NATowanie
	adresu 192.168.100.	xxx na l	klasę '	192.168.100.xxx	. Poprawna konfigura	cja to np. WAN 192.168.0.1 a LAN np.
	192.168.100.252.					

6. Interfejs LAN od razu po włączeniu trybu WISP jest poprawnie skonfigurowany. Oznacza to że serwer DHCP odpowiedzialny za przydzielanie adresów jest włączony. Możemy podpinać komputery do portów LAN1/LAN2 i korzystać z zasobów urządzenia do którego połączyliśmy się bezprzewodowo.

Jak sprawdzić czy WISP działa poprawnie?

Na przykładzie tego rysunku



Urządzenie ISP do którego połączyliśmy się bezprzewodowo posiada adres IP 192.168.0.1. WL-5460AP pobiera adres IP z serwera DHCP urządzenia ISP lub dostaje adres który wpisaliśmy ręcznie. Zakładamy że ten adres to 192.168.0.15. NAT rozdziela adres 192.168.0.15 na klasę adresową 192.168.100.x gdzie x oznacza adresy IP od 1-253. Oznacza to że komputery podpięte do portów LAN1/2 będą otrzymywały adresy IP 192.168.100.1,2,3-253.

Aby sprawdzić poprawność linku użyjemy komendy "ping" z komputera podłączonego do portu LAN

Wszystkie programy	🚥 Wiersz polecenia - ping 192.168.100.251 -t	- 🗆 ×
	Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 4	_
Wyloguj 🔟 Zamkrij system	C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1 $-t$	
👫 Charl 🖳 🦝 🔊 🚬 🖬 Kanadi 🛛 🕅 2 Sale 📿	Badanie 192.168.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:	
Uruchamianie (3) (2 × Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows.	Odpowiedź z 192.168.0.1 bajtów=32 czas=1ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.0.1 bajtów=32 czas=1ms TTL=255	
Otwórz: and V OK Anuluj Przeglądaj	Odpowiedź z 192.168.0.1 bajtów=32 czas=1ms TTL=255 .	

Tryb WISP + Universal Repeater



Tryb WISP + Repeater służy do obierania sygnału drogą radiową np. od sąsiada. Czym zatem różni się od trybu "Client"? Różnica jest dość istotna ponieważ WISP uruchamia również mechanizm NAT (Network Address Translation). Dla nas oznacza to tyle że jeżeli sąsiad "dał" nam tylko jeden adres IP np. 192.168.0.10 to

- używając trybu "client" moglibyśmy korzystać np. z Internetu tylko na jednym komputerze który to właśnie miałby adres 192.168.0.10, podłączając inny komputer i nadając mu adres 192.168.0.11 połączenie nie zadziałoby.

- tryb WISP + Universal Repeater natomiast potrzebuje tylko jeden adres IP i z tego adresu tworzy sobie podsieć oferując nam nową klasę adresową i 253 adresy IP do dyspozycji. Dodatkowo nasz sąsiad nie "widzi" od strony swojej sieci tego co dzieje się za NATem widzi tylko że używamy adres który nam przydzielił. Dodatkowo odebrany sygnał wzmocni i przekaże droga bezprzewodową.

Aby uruchomić tryb WISP + Universal Repeater:

- Wybieramy tryb WISP + Universal Repeater WISP + Universal Repeater Konfiguracja Stacja Odbiorcza / WAN + NAT + AP. 1.
- 2 Wyszukujemy sieć radiową SSID:
- 3. Konfigurujemy zabezpieczenia (jak?)
- 4.
- Po poprawnym połączeniu zobaczymy komunikat OK 5. Konfiguracja WAN Klient DHCP Musimy wiedzieć w Stałe IP jaki sposób uzyskujemy adres IP jeżeli automatycznie to wybieramy opcje "klient DHCP". W Klient DH przypadku stałych adresów wybierzemy "Stałe IP". Przy opcji automatycznej **PPP**₀E od razu możemy udać się do zakładki Status-> System w celu sprawdzenia czy na interfejs PPTP przydzielony adres IP od usługodawcy. Ważne aby adres na interfejsie WAN WAN został L2TP był z innej klasy adresowej od adresu z interfejsu LAN. Z definicji nie jest możliwe NATowanie adresu 192.168.100.252 na klasę 192.168.100.252. Poprawna konfiguracja to np. WAN 192.168.0.1 a LAN 192.168.100.252.

airlive

Poprawnie połączono!

Skanowanie Sieci

Interfejs LAN od razu po włączeniu trybu WISP jest poprawnie skonfigurowany. Oznacza to że serwer DHCP 6. odpowiedzialny za przydzielanie adresów jest właczony. Możemy podpinać komputery do portów LAN1/LAN2 i korzystać z zasobów urządzenia do którego połączyliśmy się bezprzewodowo.

Jak sprawdzić czy WISP działa poprawnie?

Na przykładzie tego rysunku



Urządzenie ISP do którego połączyliśmy się bezprzewodowo posiada adres IP 192.168.0.1. WL-5460AP pobiera adres IP z serwera DHCP urządzenia ISP lub dostaje adres który wpisaliśmy ręcznie. Zakładamy że ten adres to 192.168.0.15. NAT rozdziela adres 192.168.0.15 na klase adresowa 192.168.100.x gdzie x oznacza adresy IP od 1-253. Oznacza to że komputery podpięte do portów LAN1/2 będą otrzymywały adresy IP 192.168.100.1,2,3-253.

Jeżeli nie wiesz jaki adres IP posiada urządzenie ISP to sprawdź jaka bramę uzyskałeś lub wpisałeś na interfejsie WAN. Ta brama to adres na który należy "zapingować".

Aby sprawdzić poprawność linku użyjemy komendy "ping" z komputera podłączonego do portu LAN

Wennethia areanany N	📾 Wiersz polecenia - ping 192.168.100.251 -t	<u> ×</u>
	Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] (C) Conwright 1985-2001 Microsoft Corn	-
🦉 Wyloguj 🧕 Zamkrij ; ystem	C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.1 -t	
A Ctart C (a at a	Badanie 192.168.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:	
Uruchamianie (3) (2 X Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows. Otwórz: cmd	Odpowiedź z 192.168.8.1 bajtów=32 czas=1ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.8.1 bajtów=32 czas=1ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.9.1 bajtów=32 czas=1ms TTL=255	
OK Anuluj Przeglądaj		

Tryb Gateway



W tym trybie WL-5460AP może odbierać sygnał kablowo i rozdzielać go stosując NAT. Sygnał rozdzielany jest zarówno dla klientów przewodowych jak i bezprzewodowych.

Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się dla usług typu "DSL".

Aby uruchomić tryb Gateway:

- 1. Wybieramy tryb GW Gateway Konfiguracja WAN + LAN / AP.
- 2. Do portu LAN2 wpinamy kabel od modemu (WAN)
- 3. Do portu LAN1 wpinamy sieć lokalną (LAN)
- 4. Konfiguracja WAN Klient DHCP -
 - Musimy wiedzieć w jaki sposób uzyskujemy adres IP jeżeli automatycznie to wybieramy opcje Stałe IP przypadku stałych adresów wybierzemy "Stałe IP". Przy opcji automatycznej "klient DHCP". W Klient DHCP udać się do zakładki Status-> System w celu sprawdzenia czy na interfejs przydzielony adres IP od usługodawcy. Ważne aby adres na interfejsie WAN **PPP**₀E od razu możemy PPTP WAN został L2TP adresowej od adresu z interfejsu LAN. Z definicji nie jest możliwe NATowanie był z innej klasy adresu 192.168.100.252 na klase 192.168.100.252. Poprawna konfiguracja to np. WAN 192.168.0.1 a LAN 192.168.100.252.
- 5. Interfejs LAN od razu po włączeniu trybu WISP jest poprawnie skonfigurowany. Oznacza to że serwer DHCP odpowiedzialny za przydzielanie adresów jest włączony. Możemy podpinać komputery do portów LAN1/LAN2 i korzystać z zasobów urządzenia do którego połączyliśmy się bezprzewodowo.

Jak sprawdzić czy tryb Gateway działa poprawnie?

Jeśli pobieramy adres automatycznie to wystarczy po konfiguracji odwiedzić zakładkę Status -> System i tam w sekcji WAN zobaczyć czy zamiast zer pojawił się adres IP. Jeśli router otrzymał adres to wszystko powinno nam już działać. Jeżeli wcześniej na karcie sieciowej ustawialiśmy adres ręcznie aby móc zalogować się do WL-5460AP to należy pamiętać aby przestawić konfiguracje z powrotem na "pobierz adres automatycznie".

Jeśli adres ustawialiśmy ręcznie to najprostszą metodą jest "zapingowanie" na adres bramy którą wpisywaliśmy konfigurując interfejs WAN.





Opis Interfejsu WWW

W tym dziale omówimy wszystkie funkcje oprogramowania WL-5460AP.



Tryb AP

Alias Name:	Wireless_AP
📃 Disable Wireless LAN lı	terface
Band:	2.4 GHz (B+G) 💌
ccin.	airlive
5510.	Site Survey
Channel Number:	11 💌
Wireless Client Isolation:	Disabled 💌
Security:	Setup
Advanced Settings:	Setup
Access Control:	Setup
Traffic Control(QoS):	Setup

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.

2.4 GHz (B)

Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

SSID - identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków. Wszystkie urządzenia pracujące w sieci aby się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID. Identyfikator ten jest przesyłany w nagłówku ramki radiowej i pełni rolę hasła dostępowego przy próbie nawiązywania połączenia bezprzewodowego.

Site Survey - funkcja służy do skanowania dostępnych sieci bezprzewodowych. Po uruchomieniu ukazuje się tabelka i znalezione sieci:

SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select	
default	00:30:4f:42:2c:75	11 (B+G)	AP	no	64	0	
ADW-4401	00:30:4f:60:da:e5	6 (B+G)	AP	no	64	\bigcirc	
NETGEAR	00:1f:33:42:39:09	3 (B+G)	AP	no	43	•	
Filemon	00:1d:7e:b2:dc:7e	11 (B+G)	AP	WPA2- PSK	7	•	
NO NAME	00:14:78:52:54:fe	6 (B+G)	AP	WEP	1	0	

W tabelce znajdziemy:

- Nazwę SSID dostępnych sieci
- BSSID czyli numer identyfikacyjny odpowiadający adresowi MAC interfejsu bezprzewodowego
- Channel, tu znajdziemy informacje na jakim kanale i w jakim standardzie pracuje stacja nadawcza
- Type czyli tryb pracy stacji nadawczej
- Encrypt tu dowiemy się czy sieć jest zabezpieczona i jakiego klucza użyto do zabezpieczenia

- Signal to ważna informacja, oznacza siłę sygnału stacji nadającej. Do połączenia wymagana wartość minimalna nie powinna być mniejsza niż 25. Jest to minimum i taki link transmisja bezprzewodowa na takim linku często może być nie poprawna.
- Select czy pole które zaznaczamy aby wybrać daną sieć

Signal Survey- to świetne rozwiązanie dynamicznego skanowania danej sieci. W polu "Select" wybieramy sieć, klikamy "Signal Survey". Otworzy się osobne okienko w którym dynamicznie co 3 sekundy odświeża się informacja o sile sygnału stacji nadawczej. Bardzo przydatne narzędzie podczas zestawiania linku i konfiguracji anten.

192.166.100.252 Signal Survey SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal
Signal Survey SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal
SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal
SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal
NETGEAR 00:1f:33:42:39:09 3 (B+G) AP no 40

Channel Number - tu wybieramy na jakim kanale ma pracować nasz nadajnik. Każdy kanał to określony zakres częstotliwości.

Numer	Dolna Częstotliwość	Środkowa	Górna Częstotliwość
Kanału	Kanału w GHz	Czestotliwość Kanału	Kanału w GHz
1	2,401	2,412	2,423
2	2,406	2,417	2,428
3	2,411	2,422	2,433
4	2,416	2,427	2,438
5	2,421	2,432	2,443
6	2,426	2,437	2,448
7	2,431	2,442	2,453
8	2,436	2,447	2,458
9	2,441	2,452	2,463
10	2,446	2,457	2,468
11	2,451	2,462	2,473
12	2,456	2,467	2,478
13	2,461	2,472	2,483
14	2,466	2,477	2,488

Wszystkie kanały pokrywają się w pewnym stopniu częstotliwością. Oddzielone są np. kanały 1,7,13. Instalując sieci upewnijmy się jakie kanały są już używane. I użyjmy innych aby zredukować zakłócenia.



llość kanałów zależy od kodowania np.

Region	Kodowanie	llość kanałów
USA	FCC	11
Europa	ETSI	13
Japonia	TELEC	14

Wireless Client Isolation - enabled (włącz), disabled (wyłącz). Funkcja izolacji klientów bezprzewodowych sprawia że użytkownicy nie będą wymieniać między sobą informacji. Użytkownicy nie będą mogli kopiować danych pomiędzy sobą w otoczeniu sieciowym dzięki temu można zwiększyć bezpieczeństwo danych w sieci oraz można skutecznie zwiększyć

wydajność urządzenia radiowego. Jeżeli klienci radiowi nie będą przesyłać między sobą danych, urządzenie radiowe nie będzie musiało ich przetwarzać. Funkcja dotyczy tylko klientów bezprzewodowych.

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy następujące klucze



Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security	Setup
Encryption: WEP	
Authentication Type:	Open System or Shared Key 💌
Key Length:	64-bit 💌
Key Format:	Hex (10 characters) 🔽
Default Tx Key:	Key 1 💌
Encryption Key 1:	*****
Encryption Key 2:	*****
Encryption Key 3:	****
Encryption Key 4:	****
Apply Changes Res	set

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie. Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- 4. Zostawiamy Key 1
- 5. W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless Security Setup				
Encryption: WPA-PSK (A	ES) 🔽			
Pre-Shared Key Format:	Passphrase			
Pre-Shared Key:				
Group Key Life Time:	86400 sec			
Apply Changes Reset				

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 1
- Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2 W polu **Pre-Shared Key Format** wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a 2. HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- 3. Parametr Group Key Life Time to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy 4. komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Apply Changes Reset

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS
Security: WEP
Use 802.1x Authentication WEP 64bits WEP 128bits
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password
Enable Accounting
Accounting RADIUS Server: Port I IP address Password
Apply Changes Reset

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

Wireless Advance	ed Setting	s
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)
RTS Threshold:	2347	(0-2347)
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)
Inactivity Time:	50000	(101-60480000 10ms)
Data Rate:	11M 👻	
Preamble Type:	Long Prea	mble 🔵 Short Preamble
Broadcast SSID:	 Enabled 	🔘 Disabled
IAPP:	 Enabled 	🔘 Disabled
802.11g Protection:	 Enabled 	🔿 Disabled
Tx Power Level:	Level 1 (Abor	ut 26dB) 🔽
📃 Enable WatchDog		
Watch Interval:	1 (1-6)) minutes)
Watch Host:	0.0.0.0	
Ack timeout:	0 (0-25 Set Defaul	5, 0:Auto adjustment, Unit: 4μsec) t

w.siecioowo.pl

16

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydainość.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułę długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułę długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje. Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level:	Default (About 18dB) 🛩
	Level 1 (About 20dB)
	Level 2 (About 19dB)
	Default (About 18dB)
	Level 4 (About 16dB)
	Level 5 (About 15dB)
	Level 6 (About 14dB)
	Level 7 (About 13dB)

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

Access Control

eless Access Control Mode:	Disable
AC Address: Apply Changes Reset	Disable Allow Listed Deny Listed
urrent Access Control List:	

Access Control używamy do blokowania lub dopuszczania adresów MAC. Wpisujemy adres MAC bez żadnych znaków np. 004f74301538 i wybieramy opcje Allow Listed lub Deny Listed:

Allow Listed - dopuści wpisane adresy MAC ale odrzuci wszystkie pozostałe (niewpisane) adresy MAC

Deny Listed - dopuści wszystkie adresy MAC poza tymi wpisanymi przez nas.

Instrukcja Mechanizmu Traffic Control QoS

Czym jest Traffic Control QoS?

Traffic Control to świetne narzędzie do przydzielania pasma dla operatorów WISP(Wirless Internet Service Provider). Oznacza to, że operator może zagwarantować klientom zróżnicowany typ usług(Transferów danych) podobnie jak w usłudze ADSL. Zaawansowane oprogramowanie AirLive pozwala dedykować pasmo na podstawie adresów MAC lub IP.



Co oferuje nam kontrola przydzielania pasma w oprogramowaniu (od E11)?

Oprogramowanie e11 oferuje przydzielanie pasma maksymalnego "Maximum Data Rate". AirLive oferuje dwa poziomy mechanizmu przydzielania pasma.

Interface Control (Kontrola Interfejsu)



Mechanizm QoS kontroluje prędkość transmisji danych na dwóch interfejsach WLAN i LAN. Dla obu interfejsów zasada działania QoS jest identyczna. Ten typ kontroli jest odpowiedni jeżeli urządzenie jest w trybie AP Klient lub WISP

Kontrola Indywidualna IP/MAC



W AP możemy ustawić przydzielanie pasma dla konkretnego adresu IP lub MAC. Ten typ kontroli jest odpowiedni dla trybu AP lub Gateway.

Czym jest Output Rate?

"Output Rate" jest prędkością danych wychodzących z danego interfejsu. AP obsługuje 3 typy "Output Rate"

- 1. LAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu LAN. W trybie Gateway prędkość wyjściowa LAN zawiera oba interfejsy LAN i WLAN. WLAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu Wireless LAN
- 2.
- WAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu WAN. W trybie WISP, prędkość ruchu wyjściowego z 3. interfejsu WAN zawiera również interfejs WLAN.

Oprogramowanie Web poinformuje cię, jakie są możliwości konfiguracji w zależności od wybranego trybu pracy są one różne.

** WARNING: This function will ta after finish all settings! ***	ke effect only after reboot. Pl	ease remember to rebo
Note: The Out Rate is the upper band	width limit.	
NOTE: Interface control has priority o Jisable interface control.	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you
NOTE: Interface control has priority o disable interface control. nterface Traffic Control	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you
NOTE: Interface control has priority o disable interface control. Interface Traffic Control _AN Output Rate	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you

Dla przykładu:

- AP jest w trybie Gateway Mode
- WAN Output Rate wynosi 128K •
- LAN/WLAN Output Rate wynosi 1024K •

W takim ustawieniu użytkownik z notbookiem osiągnie WYSYŁANIE na poziomie 128K i POBIERANIE na poziomie 1024K.



Konfiguracja Traffic Control QoS

Ze strony Mode Setting ,wybieramy "Traffic Control(QoS)" klikając na przycisk SETUP

Alias Name:	Wireless_AP	
📃 Disable Wireles	s LAN Interface	
Band:	2.4 GHz (B+G) 💌	
SSID:	airlive	Site Survey
Channel Number:	11 👻	
Wireless Client Isolation:	Disabled 💙	
Security:	Setup	
Advanced Settings:	Setup	
Access Controls	Sotup	
Traffic Control (QoS):	Setup	

Po klikniecie na "setup" wyskoczy okienko z konfiguracją mechanizmu QoS. Opis poszczególnych sekcji "A", "B", "C", "D" znajduje się poniżej.

IP/MAC/Interface Traffic Control	
*** WARNING: This function will take effect only after reboot. Please remember to reboot the AP after finish all settings! *** Note: The Out Rate is the upper bandwidth limit.	
NOTE: Interface control has priority over IP/MAC. If you intend to use IP/MAC traffic control, you must disable interface control. Interface Traffic Control Enabled EAN Output Rate UAN Output Rate Save Reset	"Interface Control" to kontrola interfejsu. Musisz wyłączyć "interface Traffic Control", jeżeli chcesz używać "IP/MAC Traffic Control"
Policy Name LAN Out Rate WLAN Out Rate Comment kbps kbps Save Reset Current Policy Table: Policy Name Policy Name LAN Rate (Kbps) Comment WLAN Rate (Kbps) Comment Save	Tu definiujemy reguły "Policy" dla konkretnych adresów "Individual IP/MAC Traffic Control". Raz utworzona reguła może być wybierana w opcji
Note: Only the Wireless LAN side client IPs are supported	
Policy Name IP LAN Out Rate WLAN Out Rate Comment Save Reset Current IP control table: Policy Name IP Addr Policy Name IP Addr LAN Rate (Kbps) Current IP control table: Policy Name IP Addr	Tu określamy przepustowość dla adresu IP. Możesz wpisać więcej niż jeden adres.
Delete Selected Delete all Reset	
Note:Only the Wireless LAN side client MACs are supported. Enable MAC control Policy Name MAC LAN Out Rate Comment Kbps kbps	Tu określamy przepustowość dla adresu MAC. Możesz wpisać więcej niż jeden adres MAC.

Konfiguracja Interface Control: Α.

*** WARNING: This function will tal Note: The Out Rate is the upper band	<mark>ce effect only after reboot. P</mark> l width limit.	ease remember to reboot the AP after finish all settings! ***
NOTE: Interface control has priority ov Interface Traffic Control	ver IP/MAC. If you intend to use ③ Enabled	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
LAN Output Rate	512	kbps
WLAN Output Rate Save Reset	1024	kbps

W tym ustawieniu kontrolowana jest ogólna przepustowość na każdym interfejsie. Dla przykładu jeżeli chcesz ograniczyc prędkość wychodzącą z LAN do 512K i prędkość wychodzącą z WLAN do 1024K. Powinieneś zrobić tak:

- Włączyć "Interface Traffic Control 1.
- 2. 3.
- Wpisać "512" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "1024" w polu "WLAN Output Rate"
- 4. Kliknąć na "Save"
- 5. Konieczny jest Reboot AP.

Przy takim ustawieniu komputer podpięty do LAN wysyła dane z prędkością 512 do komputera podpiętego do WLAN a komputer podpięty do WLAN wysyła z prędkością 1024 do komputera podpiętego do LAN.





Ponieważ to ustawienie będziemy stosować głównie w trybie AP Klient, w ten sposób ograniczamy klientów podpiętych do LAN, aby nie obciążali nadmiernie stacji nadawczej AP wysyłanymi informacjami.

Β. **Definiowanie Regul**

Reguły określamy po to aby móc je później przyporządkować poszczególnym klientom. Dla przykładu jeżeli chcesz utworzyć dwie różne klasy usług dla dwóch klientów:

Traffic Control QoS

- Użytkownik VIP:
 - LAN Out Rate: 512 Kbps
 - WLAN Out Rate: 1024 Kbps
- Użytkownik Zwykły (Regular):
 - LAN Out Rate: 64 Kbps
 - WLAN Out Rate: 512 Kbps

Access Point with Traffic Control VIP Subscriber Regular Subscriber

Reguły można ustawić jako "VIP" i "Regular".

Policy Name	LAN Out I	Rate	WLAN 0	ut Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
C						
Lurrent Policy I	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	e (Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024	1	VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
Delete Select	ed 🔰 🛛 Delete all	Reset				
Delete Select	ed Delete all	Reset				

Procedura utworzenia reguły "VIP" jest następująca:

- 1. Wpisz "VIP" w polu "PolicyName"
- 2. Wpisz "512" w polu "LAN Out Rate"
- 3. Wpisz "1024" w polu "WLAN Out Rate"
- 4. Wpisz "VIP Subscriber" w polu "Comment"
- 5. Kliknij na przycisk "Save".
- 6. Teraz reguła "VIP" ukaże się w "Current Policy Table"

Teraz reguła jest gotowa i można ją przyporządkować dla danego adresu IP lub MAC.

C. Przydzielanie pasma po adresie IP

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji "IP Control".

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień IP Traffic Control

- 1. Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona
- 2. Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.

Policy Name	IP	LAN Out	Rate	WLAN Ou	t Rate	Comment	
	192.168.0.250	512	kbps	1024	kbps	Subscriber A	
Save Reset	ol table:						
Save Reset Current IP contr Policy Name	oltable: IPAddr L/	AN Rate (Kbps)	WLA	l Rate (Kbj	is)	Comment	Select

3. Włącz IP Control

- 4. Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- 6. Wciśnij "Save" aby zapisać
- 7. Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami IP na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy IP są skonfigurowane w IP Traffic Control.

D. Przydzielanie pasma po adresie MAC

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji MAC Control.

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień MAC Traffic Control

- 1. Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona
- Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.
- 3. Włącz opcje MAC Control

Policy Name	MAC	LAN Out R	late	WLAN C	ut Rate	Comment	
	004F6011111	512	kbps	1024	kbps	VIP Subscriber	
Save Reset	ntrol table:						
Save Reset	ntrol table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WL	.AN Rate (Kbps)	Comment	Select

- 4. Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- 6. Wciśnij "Save" aby zapisać
- 7. Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami MAC na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy MAC są skonfigurowane w MAC Traffic Control.

Przykłady zastosowania

Przykład: Kontrola Ruchu w trybie AP



Urządzenie AP jest zainstalowane na zewnątrz w celu udostępniania Internetu. Usługodawca WISP gwarantuje dwa różne typy usługi:

- Usługa VIP : •
 - Wysyłanie: 512 Kbps
 - Pobieranie: 1024 Kbps
- Usługa Regular:
 - Wysyłanie: 64 Kbps
 - Pobieranie: 512 Kbps

Informacje o użytkownikach są następujące:

- Użytkownik A
 - Usługa VIP
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6F:11:11:11 •
- Użytkownik B
 - Usługa Regular
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6A:88:88:88 •

Konfiguracja Krok Po Kroku

- 1. 2.
- Proszę wyłączyć "Interface Traffic Control" Proszę dodać reguły "VIP" i "Regular" tak jak na rysunku poniżej

Policy Name	LAN Out F	Rate	WLAN 0	ut Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
Delete Select	ed Delete all	Reset]			

- Proszę włączyć "MAC Control" 3.
- 4. Obie reguły powinny dodać się tak jak na rysunku poniżej

olicy Name	MAC	LAN Out Ra	nte WLAN 0	ut Rate	Comment	
×			kbps	kbps		
Save Rese	et					
urrent MAC	control table:					
urrent MAC olicy Name	control table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WLAN Rate ((bps)	Comment	Select
urrent MAC olicy Name VIP	control table: MAC Addr 00:04:6f:11:11:11	LAN Rate (Kbps) 512	WLAN Rate (1024	(bps)	Comment Subscriber A	Select

5. Proszę zrobić Reboot AP

Przykład 2: Kontrola Ruchu w trybie Klient

Urządzenie pracuje jako klient w topologii usługodawcy WISP. Usługodawca chce ograniczyć pasmo pobierania do 1024K i wysyłania do 128K.



Konfiguracja Krok Po Kroku

Interface Traffic Control	Enabled	○ Disabled
LAN Output Rate	1024	kbps
WLAN Output Rate	128	kbps

- Proszę włączyć "Interface Traffic Control"
- Wpisać "1024" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "128" w polu "WLAN Output Rate" Wcisnąć "Save"
- 1. 2. 3. 4. 5.
- Zrobić Reboot AP

Tryb AP Client

Air Live	WLAN	WLAN Access Point					
www.alrivet.com	Mode Status	TCP/IP Reboot Other					
	Client Mode Set	tings					
This page is used to setup different wireless mode.	Alias Name:	Wireless_AP					
	Disable Wireless I	LAN Interface					
	Band:	2.4 GHz (B+G) 💙					
	Network Type:	Infrastructure 👻					
	SSID:	airlive	Site Survey				
	Channel Number:	11 🖌					
	Auto Mac Clone (Single Ethernet Client)					
	Manual MAC Clone Address:	0000000000					
	Security:	Setup					
	Advanced Settings:	Setup					
	Traffic Control(QoS):	Setup					
	Apply Changes	Reset					

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.

2.4	GF	łz (B)	
2.4	GH	Iz (G)	
-			_	

Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. 24 GHz (B+G) Jeżeli ustawimy tylko standard B do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

Network Type - typ sieci, możemy wybrać "Infrastrukture" jeśli urządzenie ma pracować jako klient bezprzewodowy np. gdy chcemy podłączyć się do stacji nadającej sygnał bezprzewodowy. Lub wybieramy "AD-HOC" jeżeli nasz nadajnik ma połączyć się z innymi kartami sieciowymi pracującymi w trybie AD-HOC. Aby skonfigurować ten tryb wystarczy dostosować kanał i nazwę SSID do istniejącej sieci AD-HOC. Połączenie nastąpi automatycznie.

SSID - identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków. Wszystkie urządzenia pracujące w sieci aby się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID. Identyfikator ten jest przesyłany w nagłówku ramki radiowej i pełni rolę hasła dostępowego przy próbie nawiązywania połączenia bezprzewodowego.

Site Survey - funkcja służy	do skanowania dostępnych	sieci bezprzewodowych	. Po uruchomieniu ukaz	uje się tabelka i
znalezione sieci:				

SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select	
default	00:30:4f:42:2c:75	11 (B+G)	AP	no	64	0	
ADW-4401	00:30:4f:60:da:e5	6 (B+G)	AP	no	64	\bigcirc	
NETGEAR	00:1f:33:42:39:09	3 (B+G)	AP	no	43	۲	
Filemon	00:1d:7e:b2:dc:7e	11 (B+G)	AP	WPA2- PSK	7	•	
NO NAME	00:14:78:52:54:fe	6 (B+G)	AP	WEP	1	0	

W tabelce znajdziemy:

- Nazwę SSID dostępnych sieci
- BSSID czyli numer identyfikacyjny odpowiadający adresowi MAC interfejsu bezprzewodowego
- Channel, tu znajdziemy informacje na jakim kanale i w jakim standardzie pracuje stacja nadawcza
- Type czyli tryb pracy stacji nadawczej
- Encrypt tu dowiemy się czy sieć jest zabezpieczona i jakiego klucza użyto do zabezpieczenia

- Signal to ważna informacja, oznacza siłę sygnału stacji nadającej. Do połączenia wymagana wartość minimalna nie powinna być mniejsza niż 25. Jest to minimum i taki link transmisja bezprzewodowa na takim linku często może być nie poprawna.
- Select czy pole które zaznaczamy aby wybrać daną sieć

Signal Survey- to świetne rozwiązanie dynamicznego skanowania danej sieci. W polu "Select" wybieramy sieć, klikamy "Signal Survey". Otworzy się osobne okienko w którym dynamicznie co 3 sekundy odświeża się informacja o sile sygnału stacji nadawczej. Bardzo przydatne narzędzie podczas zestawiania linku i konfiguracji anten.

-	Signal Survey						
		192.168.100	.252				
	Signal Survey						
							-
	SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	
	NETGEAR	00:1f:33:42:39:09	3 (B+G)	AP	no	40	
							1

Uwaga!

W trybie pracy AP Client aby uzyskać połączenie wystarczy przeskanować eter, wybrać sieć bezprzewodową i zatwierdzić ustawienia. Wszystkie niezbędne parametry do połączenia takie jak kanał i nazwa SSID zostaną automatycznie pobrane od sieci którą wybraliśmy.

Uwaga!

Nadajnik w trybie Infrastrukture podmienia we wszystkich ramkach adres MAC źródłowy na swój własny. Dlatego nie powinno się ustawiać urządzenia w trybie Infrastructure po stronie serwerów. Mogą również występować problemy z DHCP oraz dostępem do serwerów z autoryzacją adresów MAC.

Auto MAC Clone - to opcja automatycznego zamieniania adresu MAC urządzenia WL-5460AP na adres MAC podłączonej do niego karty sieciowej. Funkcje ta wykorzystujemy gdy za WL-5460AP działa tylko jedno urządzenie. Po włączeniu tej opcji komunikację posiadał będzie tylko jeden komputer.

Manual MAC Clone - to opcja ręcznego wpisania adresu MAC. Po zatwierdzeniu ustawień wpisany adres MAC będzie adresem MAC WL-5460AP.

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy następujące klucze

**
WPA-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES)
WPA2-PSK(AES)
WPA2-PSK Mixed
802.1 x / RADIUS

Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security Setup				
Encryption: WEP	•			
Authentication Type:	Open System or Shared Key 💌			
Key Length:	64-bit 💌			
Key Format:	Hex (10 characters) 💌			
Default Tx Key:	Key 1 💌			
Encryption Key 1:	*****			
Encryption Key 2:	****			
Encryption Key 3:	****			
Encryption Key 4:	*****			
Apply Changes Res	et			

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie. Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- 1. Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- 4. Zostawiamy Key 1
- W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless Security S	Setup
Encryption: WPA-PSK ((AES) 🔽
Pre-Shared Key Format	Passphrase
Pre-Shared Key:	
Group Key Life Time:	86400 sec
Apply Changes Rese	ət

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 1. Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2
- W polu Pre-Shared Key Format wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- Parametr Group Key Life Time to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS
Security: WEP
Use 802.1x Authentication WEP 64bits WEP 128bits
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password
Enable Accounting
Accounting RADIUS Server: Port IP address Password
Apply Changes Reset

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

Wireless Advanced Settings						
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)				
RTS Threshold:	2347	(0-2347)				
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)				
Inactivity Time:	50000	(101-60480000 10ms)				
Data Rate:	11M 💌					
Preamble Type:	 Long Preamble Short Preamble 					
Broadcast SSID:	💿 Enabled 🔵 Disabled					
IAPP:	e Enabled O Disabled					
802.11g Protection:	Enabled O Disabled					
Tx Power Level:	Level 1 (About 26dB)					
📃 Enable WatchDog	Enable WatchDog					
Watch Interval:	1 (1-6	0 minutes)				
Watch Host:	0.0.0					
Ack timeout:	0 (0-25 Set Defaul	5, 0:Auto adjustment, Unit: 4μsec) t				
Apply Changes	eset					

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydajność.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułę długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułę długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje.

Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level:	Default (About 18dB) 🛩
	Level 1 (About 20dB)
	Level 2 (About 19dB)
	Default (About 18dB)
	Level 4 (About 16dB)
	Level 5 (About 15dB)
	Level 6 (About 14dB)
	Level 7 (About 13dB)

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

Instrukcja Mechanizmu Traffic Control QoS

Czym jest Traffic Control QoS?

Traffic Control to świetne narzędzie do przydzielania pasma dla operatorów WISP(Wirless Internet Service Provider). Oznacza to, że operator może zagwarantować klientom zróżnicowany typ usług(Transferów danych) podobnie jak w usłudze ADSL. Zaawansowane oprogramowanie AirLive pozwala dedykować pasmo na podstawie adresów MAC lub IP.



Co oferuje nam kontrola przydzielania pasma w oprogramowaniu (od E11)?

Oprogramowanie e11 oferuje przydzielanie pasma maksymalnego "Maximum Data Rate". AirLive oferuje dwa poziomy mechanizmu przydzielania pasma.

Interface Control (Kontrola Interfejsu)



Mechanizm QoS kontroluje prędkość transmisji danych na dwóch interfejsach WLAN i LAN. Dla obu interfejsów zasada działania QoS jest identyczna. Ten typ kontroli jest odpowiedni jeżeli urządzenie jest w trybie AP Klient lub WISP

Kontrola Indywidualna IP/MAC



W AP możemy ustawić przydzielanie pasma dla konkretnego adresu IP lub MAC. Ten typ kontroli jest odpowiedni dla trybu AP lub Gateway.

Czym jest Output Rate?

"Output Rate" jest prędkością danych wychodzących z danego interfejsu. AP obsługuje 3 typy "Output Rate"

- 4. LAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu LAN. W trybie Gateway prędkość wyjściowa LAN zawiera oba interfejsy LAN i WLAN. WLAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu Wireless LAN
- 5.
- WAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu WAN. W trybie WISP, prędkość ruchu wyjściowego z 6. interfejsu WAN zawiera również interfejs WLAN.

Oprogramowanie Web poinformuje cię, jakie są możliwości konfiguracji w zależności od wybranego trybu pracy są one różne.

*** WARNING: This function will tal after finish all settings! ***	ke effect only after reboot. Pl	ease remember to reboot th		
Note: The Out Rate is the upper bandwidth limit.				
NOTE: Interface control has priority or Jisable interface control.	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you mu		
NOTE: Interface control has priority o disable interface control. Interface Traffic Control LAN Output Rate	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you mu		

Dla przykładu:

- AP jest w trybie Gateway Mode
- WAN Output Rate wynosi 128K
- LAN/WLAN Output Rate wynosi 1024K

W takim ustawieniu użytkownik z notbookiem osiągnie WYSYŁANIE na poziomie 128K i POBIERANIE na poziomie 1024K.



Konfiguracja Traffic Control QoS

Ze strony Mode Setting ,wybieramy "Traffic Control(QoS)" klikając na przycisk SETUP

Alias Name:	Wireless_AP	
📃 Disable Wireles	s LAN Interface	
Band:	2.4 GHz (B+G) 💌	
SSID:	airlive	Site Survey
Channel Number:	11 👻	
Wireless Client Isolation:	Disabled 💙	
Security:	Setup	
Advanced Settings:	Setup	
Access Controls	Sotup	
Traffic Control (QoS):	Setup	

Po klikniecie na "setup" wyskoczy okienko z konfiguracją mechanizmu QoS. Opis poszczególnych sekcji "A", "B", "C", "D" znajduje się poniżej.



A. Konfiguracja Interface Control:

*** WARNING: This function will tak Note: The Out Rate is the upper band	ce effect only after reboot. Pl width limit.	ease remember to reboot the AP after finish all settings! ***
NOTE: Interface control has priority ov Interface Traffic Control	er IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
LAN Output Rate	512	kbps
WLAN Output Rate	1024	kbps
Save		

W tym ustawieniu kontrolowana jest ogólna przepustowość na każdym interfejsie. Dla przykładu jeżeli chcesz ograniczyc prędkość wychodzącą z LAN do 512K i prędkość wychodzącą z WLAN do 1024K. Powinieneś zrobić tak:

- Włączyć "Interface Traffic Control a.
- b.
- Wpisać "512" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "1024" w polu "WLAN Output Rate" c.
- d. Kliknąć na "Save"
- Konieczny jest Reboot AP. e.

Przy takim ustawieniu komputer podpięty do LAN wysyła dane z prędkością 512 do komputera podpiętego do WLAN a komputer podpięty do WLAN wysyła z prędkością 1024 do komputera podpiętego do LAN.





Ponieważ to ustawienie będziemy stosować głównie w trybie AP Klient, w ten sposób ograniczamy klientów podpiętych do LAN, aby nie obciążali nadmiernie stacji nadawczej AP wysyłanymi informacjami.

B. Definiowanie Reguł

Reguły określamy po to aby móc je później przyporządkować poszczególnym klientom. Dla przykładu jeżeli chcesz utworzyć dwie różne klasy usług dla dwóch klientów:

Traffic Control QoS

- Użytkownik VIP:
 - LAN Out Rate: 512 Kbps
 - WLAN Out Rate: 1024 Kbps
- Użytkownik Zwykły (Regular):
 - LAN Out Rate: 64 Kbps
 - WLAN Out Rate: 512 Kbps

Access Point with Traffic Control VIP Subscribe Regular Subscriber

Reguły można ustawić jako "VIP" i "Regular".

Policy Name	LAN Out I	Rate	WLAN O	ut Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	L
Delete Selecte	ed Delete all	Reset				

Procedura utworzenia reguły "VIP" jest następująca:

- i. Wpisz "VIP" w polu "PolicyName" ii. Wpisz "512" w polu "LAN Out Rate"
- iii. Wpisz "1024" w polu "WLAN Out Rate"
- iv. Wpisz "VIP Subscriber" w polu "Comment"
- v. Kliknij na przycisk "Save".
- vi. Teraz reguła "VIP" ukaże się w "Current Policy Table"

Teraz reguła jest gotowa i można ją przyporządkować dla danego adresu IP lub MAC.

C. Przydzielanie pasma po adresie IP

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji "IP Control".

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień IP Traffic Control

- Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona 1.
- 2 Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.

olicy Name	IP	LAN Out	Rate	WLAN Out	t Rate	Comment	
VIP 💌	192.168.0.250	0 512	kbps	1024	kbps	Subscriber A	
Save Reset							
Save Reset	ol table: IP Addr — I	AN Rate (Khns)	WI 61	l Rate (Khn	e)	Comment	Select

- Włącz IP Control
 Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- Wciśnij "Save" aby zapisać
 Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami IP na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy IP są skonfigurowane w IP Traffic Control.

D. Przydzielanie pasma po adresie MAC

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji MAC Control.

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień MAC Traffic Control

- 1. Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona
- 2. Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.
- 3. Włącz opcje MAC Control

Policy Name	MAC	LAN Out R	ate	WLAN C	ut Rate	Comment	
	004F6011111	11 512	kbps	1024	kbps	VIP Subscriber	
Current MAC con	trol table:						
Current MAC con Policy Name	trol table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WL	.AN Rate (Kbps)	Comment	Select
Current MAC con Policy Name	ntrol table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WL	AN Rate (Kbps)	Comment	Sele

- 4. Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- 6. Wciśnij "Save" aby zapisać
- 7. Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami MAC na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy MAC są skonfigurowane w MAC Traffic Control.

Przykłady zastosowania

Przykład: Kontrola Ruchu w trybie AP AP Mode Traffic Contral Access Point with Traffic Control Subscriber A Subscriber A MAC Address: MAC Address: MAC Address:

00:04:6A:88:88:88

00:04:6F:11:11:11

Urządzenie AP jest zainstalowane na zewnątrz w celu udostępniania Internetu. Usługodawca WISP gwarantuje dwa różne typy usługi:

- Usługa VIP : •
 - Wysyłanie: 512 Kbps
 - Pobieranie: 1024 Kbps
- Usługa Regular:
 - Wysyłanie: 64 Kbps
 - Pobieranie: 512 Kbps

Informacje o użytkownikach są następujące:

- Użytkownik A
 - Usługa VIP
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6F:11:11:11
- Użytkownik B
 - Usługa Regular
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6A:88:88:88 •

Konfiguracja Krok Po Kroku

- 1.
- Proszę wyłączyć "Interface Traffic Control" Proszę dodać reguły "VIP" i "Regular" tak jak na rysunku poniżej 2.

Policy Name	LAN Out F	late	WLAN OU	ıt Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
Delete Select	ed Delete all	Reset				

- 3. Proszę włączyć "MAC Control"
- Obie reguły powinny dodać się tak jak na rysunku poniżej 4

licy Name	MAC	LAN Out Ra	te WLAN O	ut Rate	Comment	
~			deps	kbps		
Gave Rese	et					
urrent MAC	control table:					
urrent MAC olicy Name	control table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WLAN Rate (F	(bps)	Comment	Select
urrent MAC olicy Name VIP	control table: MAC Addr 00:04:6f:11:11:11	LAN Rate (Kbps) 512	WLAN Rate (F 1024	(bps)	Comment Subscriber A	Select

5. Proszę zrobić Reboot AP

Przykład 2: Kontrola Ruchu w trybie Klient

Urządzenie pracuje jako klient w topologii usługodawcy WISP. Usługodawca chce ograniczyć pasmo pobierania do 1024K i wysyłania do 128K.



Konfiguracja Krok Po Kroku

NOTE: Interface control has priority ov	er IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
Interface Traffic Control	Enabled	○ Disabled
LAN Output Rate	1024	kbps
WLAN Output Rate	128	kbps
Save Reset		

- Proszę włączyć "Interface Traffic Control" 1.
- Wpisać "1024" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "128" w polu "WLAN Output Rate" Wcisnąć "Save" 2. 3.
- 4. 5.
- Zrobić Reboot AP
Tryb Bridge

Air Live	WLAN Access Point
www.airlivo.com	Mode Status TCP/IP Reboot Other
	Bridge Mode Settings
This page is used to setup different wireless mode.	Alias Name: Wireless_AP Disable Wireless LAN Interface Band: 2.4 GHz (B+G) ♥ Channel Number: 11 ♥ 802.1d Spanning Tree: Disable ♥ VDS Security: Setup Advanced Settings: Setup Apply Changes Reset Apply Changes Reset Apply Changes Reset Add MAC Address Reset Show Statistics Apple Class Ap MAC List: MAC Address Comment Select Delete Selected Delete All

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.

2.4	GHz	(B)
2.4	GHz	(G)
2.4	OUL-	/D - ON

Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. <u>24 GHz (B+G)</u> Jeżeli ustawimy tylko standard B do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

Channel Number - tu wybieramy na jakim kanale ma pracować nasz nadajnik. Każdy kanał to określony zakres częstotliwości.

Numer	Dolna Częstotliwość	Środkowa	Górna Częstotliwość
Kanału	Kanału w GHz	Czestotliwość Kanału	Kanału w GHz
1	2,401	2,412	2,423
2	2,406	2,417	2,428
3	2,411	2,422	2,433
4	2,416	2,427	2,438
5	2,421	2,432	2,443
6	2,426	2,437	2,448
7	2,431	2,442	2,453
8	2,436	2,447	2,458
9	2,441	2,452	2,463
10	2,446	2,457	2,468
11	2,451	2,462	2,473
12	2,456	2,467	2,478
13	2,461	2,472	2,483
14	2,466	2,477	2,488

Wszystkie kanały pokrywają się w pewnym stopniu częstotliwością. Oddzielone są np. kanały 1,7,13. Instalując sieci upewnijmy się jakie kanały są już używane. I użyjmy innych aby zredukować zakłócenia.



Wykonujemy, tłumaczymy oraz redagujemy instrukcje techniczne <u>npt@poczta.vel.pl</u> www.siecioowo.pl

llość kanałów zależy od kodowania np.

Region	Kodowanie	llość kanałów
USA	FCC	11
Europa	ETSI	13
Japonia	TELEC	14

802.1d Spannig Tree - podczas łączenia wielu stacji w trybie WDS może dojść do sytuacji rozłączania stacji i braku możliwości przyłączania nowych. Aby zapobiec takim problemom należy włączyć (Enable) mechanizm Spanning Tree. Linki pomiędzy urządzeniami nie będą się zapętlać i sieć będzie działa poprawnie.

WDS Security - W trybie WDS dostępne szyfrowania to :

cryption:	None
VEP Key Format:	None
WEP Kev:	WEP 640its
Pre-Shared Key Format:	WPA (TKIP) WPA2 (AES)
Pre-Shared Key:	

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy następujące klucze

WEP	
WPA-F	SK (TKIP)
WPA-F	SK (AES)
WPA2-	PSK(AES)
WPA2-	PSK Mixed
802.1 x	/ RADIUS

Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security S	Setup			
Encryption: WEP	×			
Authentication Type:	Open System or Shared Key 👻			
Key Length:	y Length: 64-bit 💌			
Key Format:	Hex (10 characters) 👻			
Default Tx Key:	Key 1 💌			
Encryption Key 1:	*****			
Encryption Key 2:	******			
Encryption Key 3:	*****			
Encryption Key 4:				
Apply Changes Rese				

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie. Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- 1. Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- 4. Zostawiamy Key 1
- W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless Secur	ity Setup
Encryption: WPA-F	SK (AES) 🔻
Pre-Shared Key Fo	rmat: Passphrase 📃 👻
Pre-Shared Key:	
Group Key Life Tim	e: 86400 sec
Apply Changes	Reset

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 1. Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2
- W polu Pre-Shared Key Format wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- Parametr Group Key Life Time to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS
Security: WEP
Use 802.1x Authentication WEP 64bits WEP 128bits
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password
Enable Accounting
Accounting RADIUS Server: Port I IP address Password
Apply Changes Reset

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

Nireless Advanc	ed Setting	s				
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)				
RTS Threshold:	2347	(0-2347)				
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)				
Inactivity Time:	50000	50000 (101-60480000 10ms)				
Data Rate:	11M 💌					
Preamble Type:	Long Prea	Long Preamble O Short Preamble				
Broadcast SSID:	 Enabled 	🔘 Disabled				
APP:	 Enabled 	🖲 Enabled 🔘 Disabled				
802.11g Protection:	 Enabled 	🔘 Disabled				
Tx Power Level:	Level 1 (Abo	Level 1 (About 26dB) 👻				
Enable WatchDog						
Watch Interval:	1 (1-6	D minutes)				
Watch Host:	0.0.0.0					
Ack timeout:	0 (0-255, 0:Auto adjustment, Unit: 4µsec) Set Default					
Apply Changes	eset					

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydajność.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułę długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułę długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje. Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level:	Default	(About 1	18dB)	~
	Level 1	(About 2	20dB)	
	Level 2	(About 1	19dB)	
	Default	(About 1	18dB)	
	Level 4	(About 1	16dB)	
	Level 5	(About 1	15dB)	
	Level 6	(About 1	14dB)	
	Level 7	(About 1	13dB)	

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

Tryb WDS Repeater

Air Live	WLAN Access Point	
www.alrive.com	Mode Status TCP/IP Reboot Other	
	WDS Repeater Mode Settings	
This page is used to setup different wireless mode.	Alias Name: Wireless_AP Disable Wireless LAN Interface	
	Band: 2.4 GHz (B+G) 💌	
	SSID: airlive	
	Channel Number: 11 V Wireless Client Isolation: Disabled V	
	802.1d Spanning Tree: Disabled V	
	Security: Setup	
	WDS Security: Setup	
	Advanced Settings: Setup	
	Access Control: Setup	
	Apply Changes Reset	
	AP MAC Address: Site Survey	
	Comment:	
	Add MAC Address Reset Show Statistics	
	AP MAC List: MAC Address Comment Select Delete Selected Delete All Reset	

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.



Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. Jeżeli ustawimy tylko standard B do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

Channel Number - tu wybieramy na jakim kanale ma pracować nasz nadajnik. Każdy kanał to określony zakres częstotliwości.

Numer	Dolna Częstotliwość	Środkowa	Górna Częstotliwość
Kanału	Kanału w GHz	Czestotliwość Kanału	Kanału w GHz
1	2,401	2,412	2,423
2	2,406	2,417	2,428
3	2,411	2,422	2,433
4	2,416	2,427	2,438
5	2,421	2,432	2,443
6	2,426	2,437	2,448
7	2,431	2,442	2,453
8	2,436	2,447	2,458
9	2,441	2,452	2,463
10	2,446	2,457	2,468
11	2,451	2,462	2,473
12	2,456	2,467	2,478
13	2,461	2,472	2,483
14	2.466	2.477	2.488

Wszystkie kanały pokrywają się w pewnym stopniu częstotliwością. Oddzielone są np. kanały 1,7,13. Instalując sieci upewnijmy się jakie kanały są już używane. I użyjmy innych aby zredukować zakłócenia.





llość kanałów zależy od kodowania np.

Region	Kodowanie	llość kanałów
USA	FCC	11
Europa	ETSI	13
Japonia	TELEC	14

Wireless Client Isolation - enabled (włącz), disabled (wyłącz). Funkcja izolacji klientów bezprzewodowych sprawia że użytkownicy nie będą wymieniać między sobą informacji. Użytkownicy nie będą mogli kopiować danych pomiędzy sobą w otoczeniu sieciowym dzięki temu można zwiększyć bezpieczeństwo danych w sieci oraz można skutecznie zwiększyć wydajność urządzenia radiowego. Jeżeli klienci radiowi nie będą przesyłać między sobą danych, urządzenie radiowe nie będzie musiało ich przetwarzać. Funkcja dotyczy tylko klientów bezprzewodowych.

802.1d Spannig Tree - podczas łączenia wielu stacji w trybie WDS może dojść do sytuacji rozłączania stacji i braku możliwości przyłączania nowych. Aby zapobiec takim problemom należy włączyć (Enable) mechanizm Spanning Tree. Linki pomiędzy urządzeniami nie będą się zapętlać i sieć będzie działa poprawnie.

Security - w trybie WDS Repeater możemy użyć osobnego szyfrowania sygnału SSID i osobnego szyfrowania połączenia WDS.

WDS Security - W trybie WDS dostępne szyfrowania to :

incryption:	None
VEP Key Format:	None
VEP Key:	WEP 640its
Pre-Shared Key Format:	WPA (TKIP) WPA2 (AES)
Pre-Shared Key:	

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy następujące klucze



Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security	Setup
Encryption: WEP	×
Authentication Type:	Open System or Shared Key 💌
Key Length:	64-bit 🔽
Key Format:	Hex (10 characters) 💌
Default Tx Key:	Key 1 💌
Encryption Key 1:	****
Encryption Key 2:	****
Encryption Key 3:	****
Encryption Key 4:	****
Apply Changes Res	et

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie. Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- 1. Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- 4. Zostawiamy Key 1
- 5. W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless Security Setup			
Encryption: WPA-PSK (A	AES) 💌		
Pre-Shared Key Format:	Passphrase		
Pre-Shared Key:			
Group Key Life Time:	86400 sec		
Apply Changes Reset			

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 7. Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2
- 8. W polu **Pre-Shared Key Format** wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- Parametr Group Key Life Time to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS
Security: WEP
Use 802.1x Authentication WEP 64bits WEP 128bits
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password
Enable Accounting
Accounting RADIUS Server: Port I IP address Password
Apply Changes Reset

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

Wireless Advance	ed Setting	5		
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)		
RTS Threshold:	2347	(0-2347)		
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)		
Inactivity Time:	50000	(101-60480000 10ms)		
Data Rate:	11M 💌			
Preamble Type:	Long Prea	mble 🔵 Short Preamble		
Broadcast SSID:	Enabled	💿 Enabled 🔵 Disabled		
APP:	💿 Enabled 🔘 Disabled			
302.11g Protection:	💿 Enabled 🔵 Disabled			
Tx Power Level:	Level 1 (About 26dB)			
Enable WatchDog				
Watch Interval:	1 (1-60) minutes)		
Watch Host:	0.0.0.0			
Ack timeout:	0 (0-25 Set Defaul	5, 0:Auto adjustment, Unit: 4µsec) t		
Apply Changes R	eset			

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość

odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydajność.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułą długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułą długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje. Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level:	Default (About 18dB) 🔽
	Level 1 (About 20dB)
	Level 2 (About 19dB)
	Default (About 18dB)
	Level 4 (About 16dB)
	Level 5 (About 15dB)
	Level 6 (About 14dB)
	Level 7 (About 13dB)

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

Access Control

/ireless Access Control Mode:	Disable 👻
AC Address: Apply Changes Reset	Disable Allow Listed Deny Listed
urrent Access Control List:	
urrent Access Control List:	,

Access Control używamy do blokowania lub dopuszczania adresów MAC. Wpisujemy adres MAC bez żadnych znaków np. 004f74301538 i wybieramy opcje Allow Listed lub Deny Listed:

Allow Listed - dopuści wpisane adresy MAC ale odrzuci wszystkie pozostałe (niewpisane) adresy MAC

Deny Listed - dopuści wszystkie adresy MAC poza tymi wpisanymi przez nas.

Tryb Universal Repeater

Air Live	WLAN Ac	cess Point			
www.airlive.com	Mode Status TCF	Mode Status TCP/IP Reboot Other 			
	Universal Repeater M	/lode Settings			
This page is used to					
setup different wireless mode.	Alias Name:	Wireless_AP			
	📃 Disable Wireless LAN Ir	nterface			
	Band:	2.4 GHz (B+G) 💌			
	SSID:	airlive			
	Channel Number:	11 💌			
	Wireless Client Isolation:	Disabled 🗸			
	SSID of Extended Interface:		Site Survey		
	802.1d Spanning Tree:	Disabled 💌			
	Security:	Setup			
	Advanced Settings:	Setup			
	Access Control:	Setup			
	Apply Changes Rese	et			

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.

SSID - tu wpisujemy własna nazwę. Tak będzie nazywała się nasza domowa sieć bezprzewodowa.

2.4	GHz	(B)
2.4	GHz	(G)
24	GHz	(B+G

Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. 24.9Hz (B+G) Jeżeli ustawimy tylko standard B do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

Channel Number - tu wybieramy na jakim kanale ma pracować nasz nadajnik. Każdy kanał to określony zakres częstotliwości.

Numer	Dolna Częstotliwość	Środkowa	Górna Częstotliwość
Kanału	Kanału w GHz	Czestotliwość Kanału	Kanału w GHz
1	2,401	2,412	2,423
2	2,406	2,417	2,428
3	2,411	2,422	2,433
4	2,416	2,427	2,438
5	2,421	2,432	2,443
6	2,426	2,437	2,448
7	2,431	2,442	2,453
8	2,436	2,447	2,458
9	2,441	2,452	2,463
10	2,446	2,457	2,468
11	2,451	2,462	2,473
12	2,456	2,467	2,478
13	2,461	2,472	2,483
14	2,466	2,477	2,488

Wszystkie kanały pokrywają się w pewnym stopniu częstotliwością. Oddzielone są np. kanały 1,7,13. Instalując sieci upewnijmy się jakie kanały są już używane. I użyjmy innych aby zredukować zakłócenia.





llość kanałów zależy od kodowania np.

Region	Kodowanie	llość kanałów
USA	FCC	11
Europa	ETSI	13
Japonia	TELEC	14

Wireless Client Isolation - enabled (włącz), disabled (wyłącz). Funkcja izolacji klientów bezprzewodowych sprawia że użytkownicy nie będą wymieniać między sobą informacji. Użytkownicy nie będą mogli kopiować danych pomiędzy sobą w otoczeniu sieciowym dzięki temu można zwiększyć bezpieczeństwo danych w sieci oraz można skutecznie zwiększyć wydajność urządzenia radiowego. Jeżeli klienci radiowi nie będą przesyłać między sobą danych, urządzenie radiowe nie będzie musiało ich przetwarzać. Funkcja dotyczy tylko klientów bezprzewodowych.

SSID of Extended Interface - tu musi być nazwa SSID sieci do której się łączy WL-5460AP

802.1d Spannig Tree - podczas łączenia wielu stacji w trybie WDS może dojść do sytuacji rozłączania stacji i braku możliwości przyłączania nowych. Aby zapobiec takim problemom należy włączyć (Enable) mechanizm Spanning Tree. Linki pomiędzy urządzeniami nie będą się zapętlać i sieć będzie działa poprawnie.

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy następujące klucze	W
	W

WPA-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES)
WPA2-PSK(AES)
WPA2-PSK Mixed
802.1x / RADIUS

Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security S	Setup
Encryption: WEP	×
Authentication Type:	Open System or Shared Key 💌
Key Length:	64-bit 💌
Key Format:	Hex (10 characters)
Default Tx Key:	Key 1 💌
Encryption Key 1:	******
Encryption Key 2:	******
Encryption Key 3:	******
Encryption Key 4:	******
Apply Changes Reset	

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie.

Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- 1. Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- 4. Zostawiamy Key 1
- W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless Secur	ty Setup
Encryption: WPA-P	SK (AES)
Pre-Shared Key For	mat: Passphrase 🛛 💌
Pre-Shared Key:	
Group Key Life Time	e: 86400 sec
Apply Changes	Reset

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 7. Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2
- W polu Pre-Shared Key Format wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- 9. Parametr Group Key Life Time to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- 10. Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS
Security: WEP
Use 802.1x Authentication WEP 64bits WEP 128bits
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password
Enable Accounting
Accounting RADIUS Server: Port 0 IP address Password
Apply Changes Reset

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

Wireless Advance	ed Setting	S
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)
RTS Threshold:	2347	(0-2347)
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)
Inactivity Time:	50000	(101-60480000 10ms)
Data Rate:	11M 💌	
Preamble Type:	Icong Pread	amble 🔵 Short Preamble
Broadcast SSID:	Enabled	🔵 Disabled
IAPP:	 Enabled 	🔘 Disabled
802.11g Protection:	 Enabled 	🔘 Disabled
Tx Power Level:	Level 1 (Abo	ut 26dB) 💌
📃 Enable WatchDog		
Watch Interval:	1 (1-6	0 minutes)
Watch Host:	0.0.0.0	
Ack timeout:	0 (0-25 Set Defau	55, 0:Auto adjustment, Unit: 4µsec) It
Apply Changes	eset	

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydajność.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułę długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułę długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje. Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level:	Default (About 18dB) 🛩
	Level 1 (About 20dB)
	Level 2 (About 19dB)
	Default (About 18dB)
	Level 4 (About 16dB)
	Level 5 (About 15dB)
	Level 6 (About 14dB)
	Level 7 (About 13dB)

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

Access Control

Apply Changes Re	set Deny Listed		
AC Address:	Allow Listed		
reless Access Control M	ode: Disable	~	

Access Control używamy do blokowania lub dopuszczania adresów MAC. Wpisujemy adres MAC bez żadnych znaków np. 004f74301538 i wybieramy opcje Allow Listed lub Deny Listed:

Allow Listed - dopuści wpisane adresy MAC ale odrzuci wszystkie pozostałe (niewpisane) adresy MAC

Deny Listed - dopuści wszystkie adresy MAC poza tymi wpisanymi przez nas.

Tryb WISP

Air Live	WLAN A	Access Point	
www.alriva.com	Mode Status T	CP/IP Reboot Other	
	WISP Mode Settir	ngs	
This page is used to setup different	Alias Name:	Wireless_AP	
mieless mode.	Disable Wireless LA	N Interface	
	Band:	2.4 GHz (B+G) 💙	
	SSID:	airlive	Site Survey
	Security:	Setup	
	Advanced Settings:	Setup	
	Wan Port:	Setup	
	Virtual Server:	Setup	
	Special Application:	Setup	
	DMZ:	Setup	
	Remote Management:	Setup	
	Dynamic DNS:	Setup	
	Traffic Control(QoS):	Setup	
	Apply Changes R	leset	

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.

2.4 GHz (B)

Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. 2.4 GHz (G) 2.4 GHz (G) 2.4 GHz (G) Jeżeli ustawimy tylko standard B do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

SSID - identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków. Wszystkie urządzenia pracujące w sieci aby się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID. Identyfikator ten jest przesyłany w nagłówku ramki radiowej i pełni rolę hasła dostępowego przy próbie nawiązywania połączenia bezprzewodowego.

Site Survey - funkcja służy do skanowania dostępnych sieci bezprzewodowych. Po uruchomieniu ukazuje się tabelka i znalezione sieci:

SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select
default	00:30:4f:42:2c:75	11 (B+G)	AP	no	64	\bigcirc
ADW-4401	00:30:4f:60:da:e5	6 (B+G)	AP	no	64	\bigcirc
NETGEAR	00:1f:33:42:39:09	3 (B+G)	AP	no	43	۲
Filemon	00:1d:7e:b2:dc:7e	11 (B+G)	AP	WPA2- PSK	7	•
NO NAME	00:14:78:52:54:fe	6 (B+G)	AP	WEP	1	0

W tabelce znajdziemy:

- Nazwę SSID dostępnych sieci
- BSSID czyli numer identyfikacyjny odpowiadający adresowi MAC interfejsu bezprzewodowego
- Channel, tu znajdziemy informacje na jakim kanale i w jakim standardzie pracuje stacja nadawcza

- Type czyli tryb pracy stacji nadawczej
- Encrypt tu dowiemy się czy sieć jest zabezpieczona i jakiego klucza użyto do zabezpieczenia

 - Signal to ważna informacja, oznacza siłę sygnału stacji nadającej. Do połączenia wymagana wartość minimalna nie powinna być mniejsza niż 25. Jest to minimum i taki link transmisja bezprzewodowa na takim linku często może być nie poprawna.

- Select czy pole które zaznaczamy aby wybrać daną sieć

Signal Survey- to świetne rozwiązanie dynamicznego skanowania danej sieci. W polu "Select" wybieramy sieć, klikamy "Signal Survey". Otworzy się osobne okienko w którym dynamicznie co 3 sekundy odświeża się informacja o sile sygnału stacji nadawczej. Bardzo przydatne narzędzie podczas zestawiania linku i konfiguracji anten.

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy nastepujace klucze	IVVEF
	WPA
	WPA

WPA-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES)
WPA2-PSK(AES)
WPA2-PSK Mixed
802.1 x / RADIUS

Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security S	Setup
Encryption: WEP	×
Authentication Type:	Open System or Shared Key 💌
Key Length:	64-bit 💌
Key Format:	Hex (10 characters) 💌
Default Tx Key:	Key 1 💌
Encryption Key 1:	*****
Encryption Key 2:	*****
Encryption Key 3:	*****
Encryption Key 4:	*****
Apply Changes Reset	

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie. Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- 1. Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- 4. Zostawiamy Key 1
- 5. W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless Security S	Getup
Encryption: WPA-PSK (4	AES) -
Pre-Shared Key Format:	Passphrase
Pre-Shared Key:	
Group Key Life Time:	86400 sec
Apply Changes Reset	t

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 1. Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2
- 2. W polu **Pre-Shared Key Format** wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- 3. Parametr Group Key Life Time to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- 4. Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS 🚽
Security: WEP
Use 802.1x Authentication WEP 64bits OWEP 128bits
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password
Enable Accounting
Accounting RADIUS Server: Port 0 IP address Password
Apply Changes Reset

2347	(0-2347)
100	(20-1024 ms)
50000	(101-60480000 10ms)
11M 💌	
Long Prea	amble 🔵 Short Preamble
 Enabled 	🔘 Disabled
 Enabled 	🔵 Disabled
 Enabled 	🔵 Disabled
Level 1 (Abo	ut 26dB) 🔽
ļ	
1 (1-6	0 minutes)
0.0.0.0	
0 (0-25 Set Defau	5, 0:Auto adjustment, Unit: 4µsec) It
	100 50000 11M • • Long Prea • Enabled • Enabled • Enabled Level 1 (Abo 1 (1-6 0.0.0 0 (0-25 Set Defau

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydajność.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułą długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułę długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje. Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level	Default (About 18dB) 🗸
	Level 1 (About 20dB)
	Level 2 (About 19dB)
	Default (About 18dB)
	Level 4 (About 16dB)
	Level 5 (About 15dB)
	Level 6 (About 14dB)
	Level 7 (About 13dB)

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

WAN Port - W trybie (Wirless Internet Service Provider) urządzenie ma funkcjonalność routera dlatego do poprawnego działania wymagana jest konfiguracja portu WAN.

WAN Access Type:	DHCP Client 🔽		
	Check DHCP server alive by ping per 30 seconds		
TTL:	Disable 🖌		
TTL Value:	255 (1-255)		
	 Attain DNS Automatically 		
	◯ Set DNS Manually		
DNS 1:			
DNS 2:			
DNS 3:			
Clone MAC Address:	0000000000		
	Respond to WAN Ping		
	Enable UPnP		
	 Enable IPsec pass through on VPN connection 		
	 Enable PPTP pass through on VPN connection 		
	 Enable L2TP pass through on VPN connection 		

WAN Access Type - to rodzaj połączenia interfejsu WAN. Adres możemy:

- pobierać automatycznie "DHCP Client"
- ustawić ręcznie "Static IP"
- uzyskać połączenie za pomocą nazwy i loginu przez połączenie "PPPoE"
- uzyskać połączenie po VPN "PPTP'
- uzyskać połączenie po VPN "L2TP"

Check DHCP Server alive.. - zaznaczamy opcje dla stałego podtrzymywania połączenia WAN

TTL - to czas życia pakietu w sieci. Często administrator ustawia wartość tego parametru na TTL=1 a wtedy taki pakiet nie może być przesłany przez router. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości rozdzielenia takiego sygnału na kilka komputerów. WI-5460AP oferuje możliwość zaawansowanej konfiguracji tego parametru:

- Disable pozostawia wartość TTL bez zmian
- Increase zwieksza TTL o wartość podaną w polu TTL Value
- Decrease zmniejsza TTL o wartość podaną w polu TTL Value
- Equal ustawia nową wartość parametru TTL na wartość podaną w polu TTL Value

Attain DNS Automatically - oznacza automatyczne pobieranie adresów DNS Set DNS Manually - daje możliwość ręcznego wpisania 3 adresów DNS Clone MAC Address - umożliwia ręczną zmianę adresu MAC interfejsu WAN

- Responding to WAN ping (włącz / wyłącz odpowiadanie na pakiety ICMP na interfejsie WAN)
- Enable UPnP (włącz / wyłącz automatyczne rozpoznawanie urządzeń w sieci)
- Enable IPSec passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN IPSec)
- Enable PPTP passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN PPTP)
- Enable L2TP passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN L2TP)

Virtual Server - opcja pozwala na przekierowanie portów. Ponieważ WL-5460AP w trybie WISP używa mechanizm NAT porty są widoczne dla zewnętrznych aplikacji. Jeżeli chcemy dostać się po danym porcie przez WLAN/WAN do LAN musimy zrobić dla tego portu tak zwane przekierowanie.

Na przykład używamy WL-5460AP w trybie WISP działa nam Internet i kupiliśmy kamerę IP. Kamera IP działa na porcie 80 tak samo jak przeglądarka internetowa. Podłączyliśmy kamerę do naszej sieci i ustawiliśmy jej adres lokalny w tej samej klasie adresowej co LAN WL-5460AP. Nasza kamera ma adres IP 192.168.100.200. Aby móc oglądać obraz jaki rejestruje kamera ze świata zrobimy następujące przekierowanie:

Virtual Servers	
	Enable Virtual Servers
Servers:	New
Local IP Address:	192.168.100.200
Protocol:	Both 💌
Port Range:	8080
Description:	Kamera
	Save Reset
Current Virtual Server Table:	TS Local IP Protocol Port Range Description Select
	Delete Selected Delete All Reset

UWAGA!

Dla poprawnego działania przekierowania niezbędne jest wpisanie w kamerze bramy (którą jest adres IP LAN WL-5460AP).

UWAGA!

Ważne aby sprawdzać poprawność konfiguracji z innej sieci zewnętrznej, zapytanie musi przyjść na port WAN urządzenia WL-5460AP. Wpisywanie adresu zewnętrznego będąc w sieci LAN nie ma najmniejszego sensu.

UWAGA!

Porty użyte raz w Virtual Server nie mogą być przekierowane na inny adres IP. Oznacza to że dany port może być przekierowany tylko raz !

UWAGA!

Nie można jednocześnie używać funkcji Virtual Server i DMZ

W podanym przykładzie użyliśmy portu 80 który jest bardzo często używany. Tym samym uniemożliwiliśmy sobie możliwość zarządzania naszym urządzeniem ze świata. Aby ominąć ten problem w kamerze (lub innym urządzeniu) musimy znaleźć opcję "second port" i zmusić kamerę do pracy dodatkowo na innym porcie. Lub zmienić port do zarządzania w WL-5460AP w zakładce Remote Management.

Enable Virtual Servers - włącza mechanizm przekierowania portów

Servers - możemy wybrać najczęściej wybierane usługi wtedy porty wkleją się automatycznie. Do wyboru mamy Web, FTP, Email (POP3), E-mail (SMTP), DNS, Telnet. Lub wybrać "New" i samemu określić porty. Local Address IP- tu wpisujemy adres IP jaki posiada nasze urządzenie (komputer, kamera IP itd..) **Protocol** - do wyboru mamy TCP lub UDP. Aplikacje wykorzystują transmisję bezpieczną TCP lub nie wymagającą potwierdzeń transmisję UDP. Jeżeli nie wiemy lub nie jesteśmy pewni jaki typ transmisji wybrać zaznaczamy opcje "Both" (UDP i TCP) **Port Range** - oznacza zakres portów. Wpisujemy zakres np. 90-120 lub jeden port 80-80.

Opis - daje nam możliwość opisania dodawanej reguły.

Special Aplication - niektóre aplikacje wymagają stałego dostępu do portów. W takim przypadku musimy określić porty źródłowe i docelowe. Aplikacja w porozumieniu z urządzeniem WL-5460AP będzie realizowała połączenie niezależnie od adresu lub adresów IP z naszej sieci lokalnej.

Name	Incoming Type	Incoming Start Port	Incoming End Port	Trigger Type	Trigger Start Port	Trigger End Port	Enable
Quick Time 4	UDP 💌	6970	6999	UDP 👻	554	554	V
Dialpad	UDP 🗸	51200	51201	UDP 🗸	7175	7175	
Paltalk	UDP 🗸	2090	2091	UDP 🗸	8200	8700	
Battle.net	TCP 👻	6112	6119	TCP 🗸	6112	6112	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 👻	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 🔽	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	

DMZ - to najszybszy i najprostszy sposób na przekierowanie portów. Aplikacja otwiera wszystkie porty ale tylko dla jednego adresu IP. Wystarczy włączyć (enable DMZ) i wpisać adres IP urządzenia na które mają być otwarte wszystkie porty np. na komputer lub na kamerę IP.

DMZ		
	Enable DMZ	
DMZ Host IP Address:]
Save Reset		

Remote Management - czyli zarządzanie zdalne (ze świata). Opcje należy włączyć i ustawić port po którym będzie odbywała się komunikacja. Port 80 jest portem domyślnym i nie ma potrzeby aby go wpisywać. Jednak gdy użyjemy np. portu 8080 to będąc w innej lokalizacji chcąc zalogować się do WL-5460AP wpiszemy 83.15.125.48:8080 gdzie adres IP 83.15.125.48 jest adresem interfejsy WAN urządzenia WL-5460AP.

Remote Mana	agement
Port Number:	Enable Web Server Access via WAN 80
	Save Reset

Dynamic DNS Setting - w przypadku gdy twój adres IP zmienia się co jakiś czas lub gdy po prostu chcesz zamienić swój adres na nazwę domenową możesz skorzystać z funkcjonalności mechanizmu DDNS. Należy zarejestrować swoja nazwę domenową (host.dyndns) w serwisie DDNS www.dyndns.com</u>. Następnie do urządzenia WI-5460AP wpisujemy dane:

- Domain Name czyli nazwę naszej domeny
- User Name czyli nazwę użytkownika

- Password czyli hasło użytkownika

W polu "Result" pojawi się status czy nasza nazwa domenowa została pomyślnie zarejestrowana.

Dynamic DNS S	etting
	Enable DDNS
Service Provider:	DynDNS 🗸
Domain Name:	host.dyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	
Result:	
	Note: For TZO, you can have a 30 days free trial <u>here</u> or manage your TZO account in <u>control panel</u> . For DynDNS, you can create your DynDNS account <u>here</u> . Update Reset

Instrukcja Mechanizmu Traffic Control QoS



Co oferuje nam kontrola przydzielania pasma w oprogramowaniu (od E11)?

Oprogramowanie e11 oferuje przydzielanie pasma maksymalnego "Maximum Data Rate". AirLive oferuje dwa poziomy mechanizmu przydzielania pasma.

Interface Control (Kontrola Interfejsu)



Mechanizm QoS kontroluje prędkość transmisji danych na dwóch interfejsach WLAN i LAN. Dla obu interfejsów zasada działania QoS jest identyczna. Ten typ kontroli jest odpowiedni jeżeli urządzenie jest w trybie AP Klient lub WISP

Kontrola Indywidualna IP/MAC

W AP możemy ustawić przydzielanie pasma dla konkretnego adresu IP lub MAC. Ten typ kontroli jest odpowiedni dla trybu AP lub Gateway.



Czym jest Output Rate?

"Output Rate" jest prędkością danych wychodzących z danego interfejsu. AP obsługuje 3 typy "Output Rate"

- 8. LAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu LAN. W trybie Gateway prędkość wyjściowa LAN zawiera oba interfejsy LAN i WLAN.
- 9. WLAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu Wireless LAN
- WAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu WAN. W trybie WISP, prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu WAN zawiera również interfejs WLAN.

Oprogramowanie Web poinformuje cię, jakie są możliwości konfiguracji w zależności od wybranego trybu pracy są one różne.

*** WARNING: This function will tal after finish all settings! ***	ke effect only after reboot. Pl	ease remember to reboot the
Note: The Out Rate is the upper band	width limit.	
NOTE: Interface control has priority or disable interface control. Interface Traffic Control	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must
NOTE: Interface control has priority or disable interface control. Interface Traffic Control LAN Output Rate	ver IP/MAC. If you intend to use C Enabled O	IP/MAC traffic control, you must Obsabled kbps

Dla przykładu:

- a. AP jest w trybie Gateway Mode
- b. WAN Output Rate wynosi 128K
- c. LAN/WLAN Output Rate wynosi 1024K

W takim ustawieniu użytkownik z notbookiem osiągnie WYSYŁANIE na poziomie 128K i POBIERANIE na poziomie 1024K.



Konfiguracja Traffic Control QoS

Ze strony Mode Setting ,wybieramy "Traffic Control(QoS)" klikając na przycisk SETUP

Alias Name:	Wireless_AP	
📃 Disable Wireles	s LAN Interface	
Band:	2.4 GHz (B+G) 💌	
SSID:	airlive	Site Survey
Channel Number:	11 👻	
Wireless Client solation:	Disabled 💌	
Security:	Setup	
Advanced Settings:	Setup	
Access Controls	Satur	
Fraffic Control	Setup	

Po klikniecie na "setup" wyskoczy okienko z konfiguracją mechanizmu QoS. Opis poszczególnych sekcji "A", "B", "C", "D" znajduje się poniżej.



A. Konfiguracja Interface Control:

*** WARNING: This function will tak Note: The Out Rate is the upper band	ce effect only after reboot. Pl width limit.	ease remember to reboot the AP after finish all settings! ***
NOTE: Interface control has priority ov Interface Traffic Control	er IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
LAN Output Rate	512	kbps
WLAN Output Rate	1024	kbps
Save		

W tym ustawieniu kontrolowana jest ogólna przepustowość na każdym interfejsie. Dla przykładu jeżeli chcesz ograniczyc prędkość wychodzącą z LAN do 512K i prędkość wychodzącą z WLAN do 1024K. Powinieneś zrobić tak:

- Włączyć "Interface Traffic Control a.
- b.
- Wpisać "512" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "1024" w polu "WLAN Output Rate" C.
- d. Kliknąć na "Save"
- e. Konieczny jest Reboot AP.

Przy takim ustawieniu komputer podpięty do LAN wysyła dane z prędkością 512 do komputera podpiętego do WLAN a komputer podpięty do WLAN wysyła z prędkością 1024 do komputera podpiętego do LAN.





Ponieważ to ustawienie będziemy stosować głównie w trybie AP Klient, w ten sposób ograniczamy klientów podpiętych do LAN, aby nie obciążali nadmiernie stacji nadawczej AP wysyłanymi informacjami.

B. Definiowanie Reguł

Reguły określamy po to aby móc je później przyporządkować poszczególnym klientom. Dla przykładu jeżeli chcesz utworzyć dwie różne klasy usług dla dwóch klientów:

Traffic Control QoS

- Użytkownik VIP:
 - LAN Out Rate: 512 Kbps
 - WLAN Out Rate: 1024 Kbps
- Użytkownik Zwykły (Regular):
 - LAN Out Rate: 64 Kbps
 - WLAN Out Rate: 512 Kbps

Access Point with Traffic Control VIP Subscriber Regular Subscriber

Reguły można ustawić jako "VIP" i "Regular".

Policy Name	LAN Out I	Rate	WLAN 0	ut Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)	ř.	WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	

Procedura utworzenia reguły "VIP" jest następująca:

- i. Wpisz "VIP" w polu "PolicyName" ii. Wpisz "512" w polu "LAN Out Rate"
- iii. Wpisz "1024" w polu "WLAN Out Rate"
- iv. Wpisz "VIP Subscriber" w polu "Comment"
- v. Kliknij na przycisk "Save".
- vi. Teraz reguła "VIP" ukaże się w "Current Policy Table"

Teraz reguła jest gotowa i można ją przyporządkować dla danego adresu IP lub MAC.

C. Przydzielanie pasma po adresie IP

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji "IP Control".

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień IP Traffic Control

- Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona 1.
- 2 Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.

^p olicy Name	IP	LAN Out	Rate	WLAN O	ut Rate	Comment	
VIP 💌	192.168.0.250	512	kbps	1024	kbps	Subscriber A	
Save Reset							
Save Reset urrent IP contro 'olicy Name	oltable: IPAddr LA	AN Rate (Kbps)	WLAN	l Rate (Kb	ps)	Comment	Select

- Włącz IP Control
 Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- Wciśnij "Save" aby zapisać
 Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami IP na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy IP są skonfigurowane w IP Traffic Control.

D. Przydzielanie pasma po adresie MAC

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji MAC Control.

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień MAC Traffic Control

- 5. Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona
- 6. Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.
- 7. Włącz opcje MAC Control

Policy Name	MAC	LAN Out	Rate	WLAN C)ut Rate	Comment	
	004F601111	11 512	kbps	1024	kbps	VIP Subscriber	
Save Reset	ntrol table:						
Save Reset Current MAC cor Policy Name	ntrol table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps	s) WL	.AN Rate (Kbps)	Comment	Select

- 8. Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- 9. Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- 10. Wciśnij "Save" aby zapisać
- 11. Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami MAC na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy MAC są skonfigurowane w MAC Traffic Control.

Przykłady zastosowania

Przykład: Kontrola Ruchu w trybie AP AP Mode Traffic Contral Access Point with Traffic Control Subscriber A Subscriber B MAC Address: MAC Address: 00:04:6A:88:88:88 00:04:6F:11:11:11

Urządzenie AP jest zainstalowane na zewnątrz w celu udostępniania Internetu. Usługodawca WISP gwarantuje dwa różne typy usługi:

- Usługa VIP : •
 - Wysyłanie: 512 Kbps
 - Pobieranie: 1024 Kbps
- Usługa Regular:
 - Wysyłanie: 64 Kbps
 - Pobieranie: 512 Kbps

Informacje o użytkownikach są następujące:

- Użytkownik A
 - Usługa VIP
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6F:11:11:11 •
- Użytkownik B
 - Usługa Regular
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6A:88:88:88 •

Konfiguracja Krok Po Kroku

- Proszę wyłączyć "Interface Traffic Control"
 Proszę dodać reguły "VIP" i "Regular" tak jak na rysunku poniżej

Policy Name	LAN Out F	Rate	WLAN Ou	t Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
			7			
Delete Select	ed Delete all	Reset				

- 14. Proszę włączyć "MAC Control"
- 15. Obie reguły powinny dodać się tak jak na rysunku poniżej

licy Name	MAC	LAN Out R	ate WL/	AN Out Rate	Comment	
~			kbps	kbps		
Save Res	et					
urrent MAC	control table:					
urrent MAC 'olicy Name	control table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WLAN R	ate (Kbps)	Comment	Select
irrent MAC olicy Name ∨IP	control table: MAC Addr 00:04:6f:11:11:11	LAN Rate (Kbps) 512	WLAN Ra 10	nte (Kbps) 124	Comment Subscriber A	Select

16. Proszę zrobić Reboot AP

Przykład 2: Kontrola Ruchu w trybie Klient

Urządzenie pracuje jako klient w topologii usługodawcy WISP. Usługodawca chce ograniczyć pasmo pobierania do 1024K i wysyłania do 128K.



Konfiguracja Krok Po Kroku

NOTE: Interface control has priority over IP/MAC. If you intend to use IP/MAC traffic control, you must disable interface control. Interface Traffic Control Enabled O Disabled LAN Output Rate 1024 kbps WLAN Output Rate 128 kbps Save Reset

- Proszę włączyć "Interface Traffic Control" 1.
- 2. 3. Wpisać "1024" w polu "LAN Output Rate"
- Wpisać "128" w polu "WLAN Output Rate" Wcisnąć "Save"
- 4.
- 5. Zrobić Reboot AP

Tryb WISP+Repeater

Air Live	WLAN A	ccess Point
www.airive.com	Mode Status TCI	P/IP Reboot Other
	WISP + Universal R	epeater Mode Settings
This page is used to setup different	Alias Name:	Wireless AP
wifeless mode.	Disable Wireless LAN I	Interface
	Band:	2.4 GHz (B+G) ¥
	SSID:	airlive Site Survey
	SSID of Extended Interface	:
	Enable Encryption On:	Both WAN and WLAN side 💌
	Security:	Setup
	Advanced Settings:	Setup
	Access Control:	Setup
	Wan Port:	Setup
	Virtual Server:	Setup
	Special Application:	Setup
	DMZ:	Setup
	Remote Management:	Setup
	Dynamic DNS:	Setup
	Traffic Control(QoS):	Setup
	Apply Changes Res	et

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.

2.4 GHz (B)

Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

SSID - identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków. Wszystkie urządzenia pracujące w sieci aby się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID. Identyfikator ten jest przesyłany w nagłówku ramki radiowej i pełni rolę hasła dostępowego przy próbie nawiązywania połączenia bezprzewodowego.

Site Survey - funkcja służy do skanowania dostępnych sieci bezprzewodowych. Po uruchomieniu ukazuje się tabelka i znalezione sieci:

SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select	
default	00:30:4f:42:2c:75	11 (B+G)	AP	no	64	\bigcirc	
ADW-4401	00:30:4f:60:da:e5	6 (B+G)	AP	no	64	\bigcirc	
NETGEAR	00:1f:33:42:39:09	3 (B+G)	AP	no	43	۲	
Filemon	00:1d:7e:b2:dc:7e	11 (B+G)	AP	WPA2- PSK	7	•	
NO NAME	00:14:78:52:54:fe	6 (B+G)	AP	WEP	1	0	

W tabelce znajdziemy:

- Nazwę SSID dostępnych sieci
- BSSID czyli numer identyfikacyjny odpowiadający adresowi MAC interfejsu bezprzewodowego
- Channel, tu znajdziemy informacje na jakim kanale i w jakim standardzie pracuje stacja nadawcza
- Type czyli tryb pracy stacji nadawczej
- Encrypt tu dowiemy się czy sieć jest zabezpieczona i jakiego klucza użyto do zabezpieczenia

- Signal to ważna informacja, oznacza siłę sygnału stacji nadającej. Do połączenia wymagana wartość minimalna nie powinna być mniejsza niż 25. Jest to minimum i taki link transmisja bezprzewodowa na takim linku często może być nie poprawna.

- Select czy pole które zaznaczamy aby wybrać daną sieć

Signal Survey - to świetne rozwiązanie dynamicznego skanowania danej sieci. W polu "Select" wybieramy sieć, klikamy "Signal Survey". Otworzy się osobne okienko w którym dynamicznie co 3 sekundy odświeża się informacja o sile sygnału stacji nadawczej. Bardzo przydatne narzędzie podczas zestawiania linku i konfiguracji anten.

gnal Survey	192 168 100	252				
Signal Survey	192.100.100.	.2.32				_
SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	
NETGEAR	00:1f:33:42:39:09	3 (B+G)	AP	no	40	

SSID of extended Interface - w przypadku gdy odbieramy sygnał bezprzewodowo i rozsyłamy go dalej po domu w formie bezprzewodowej, fajnie by było nazwać "naszą" sieć po swojemu. I tak w polu SSID pozostawiamy nazwę usługodawcy do którego jesteśmy podłączeni a polu SSID of extended Interface wpisujemy nasza własną nazwę SSID.

Enable Encryption on - czyli włącz szyfrowanie na interfejsie:

- Both WAN and WLAN side - ustawione szyfrowanie będzie działało dla obu interfejsów: WAN (połączenie z usługodawcą) i WLAN (nasza sieć domowa). I będzie identyczne dla obu interfejsów.

- WLAN side only - tylko na interfejsie WLAN (nasza sieć domowa).

- WAN side only - tylko na interfejsie WAN (połączenie z usługodawcą)

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy następujące klucze



Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security Setup		
Encryption: WEP	×	
Authentication Type:	Open System or Shared Key 🔽	
Key Length:	64-bit 💌	
Key Format:	Hex (10 characters)	
Default Tx Key:	Key 1 💌	
Encryption Key 1:	*****	
Encryption Key 2:	*****	
Encryption Key 3:	*****	
Encryption Key 4:	*****	
Apply Changes Rese	t	

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie. Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- 1. Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- 4. Zostawiamy Key 1
- W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless	Security S	etup			
Encryption:	WPA-PSK (A	ES) 🔻			
Pre-Shared	Key Format:	Passphrase	-		
Pre-Shared	Key:				
Group Key L	ife Time:	86400	sec		
Apply Chan	ges Reset				

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 1. Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2
- W polu Pre-Shared Key Format wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- 3. Parametr Group Key Life Time to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- 4. Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS
Security: WEP
Use 802.1x Authentication • WEP 64bits • WEP 128bits
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password
Enable Accounting
Accounting RADIUS Server: Port 0 IP address Password
Apply Changes Reset

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

Wireless Advance	ed Setting	S		
	[· · · · · · ·		
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)		
RTS Threshold:	2347	(0-2347)		
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)		
Inactivity Time:	50000	(101-60480000 10ms)		
Data Rate:	11M 💌	11M 💌		
Preamble Type:	💿 Long Preamble i 🔘 Short Preamble			
Broadcast SSID:	💿 Enabled 🔘 Disabled			
IAPP:	 Enabled 	🔵 Disabled		
302.11g Protection:	 Enabled 	🔘 Disabled		
Tx Power Level:	Level 1 (About 26dB)			
Enable WatchDog				
Watch Interval:	1 (1-6	0 minutes)		
Watch Host:	0.0.0.0			
Ack timeout:	0 (0-25	55, 0:Auto adjustment, Unit: 4µsec)		
Apply Changes	eset	11		

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydajność.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułę długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułę długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje. Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

72

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level:	Default (About 18dB) 🔽
	Level 1 (About 20dB)
	Level 2 (About 19dB)
	Default (About 18dB)
	Level 4 (About 16dB)
	Level 5 (About 15dB)
	Level 6 (About 14dB)
	Level 7 (About 13dB)

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

WAN Port - W trybie (Wirless Internet Service Provider) urządzenie ma funkcjonalność routera dlatego do poprawnego działania wymagana jest konfiguracja portu WAN.

WAN Access Type:	DHCP Client 👻		
	□ Check DHCP server alive by ping per 30 seconds		
TTL:	Disable 🗸		
TTL Value:	255 (1-255)		
	◯ Set DNS Manually		
DNS 1:			
DNS 2:			
DNS 3:			
Clone MAC Address:	0000000000		
	Respond to WAN Ping		
	Enable UPnP		
	Enable IPsec pass through on VPN connection		
	Enable PPTP pass through on VPN connection		
	 Enable L2TP pass through on VPN connection 		

WAN Access Type - to rodzaj połączenia interfejsu WAN. Adres możemy:

- pobierać automatycznie "DHCP Client"
- ustawić ręcznie "Static IP'
- uzyskać połączenie za pomocą nazwy i loginu przez połączenie "PPPoE"
- uzyskać połączenie po VPN "PPTP"
- uzyskać połączenie po VPN "L2TP"

Check DHCP Server alive.. - zaznaczamy opcje dla stałego podtrzymywania połączenia WAN

TTL - to czas życia pakietu w sieci. Często administrator ustawia wartość tego parametru na TTL=1 a wtedy taki pakiet nie może być przesłany przez router. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości rozdzielenia takiego sygnału na kilka komputerów. WI-5460AP oferuje możliwość zaawansowanej konfiguracji tego parametru:

- Disable pozostawia wartość TTL bez zmian
- Increase zwieksza TTL o wartość podaną w polu TTL Value
- Decrease zmniejsza TTL o wartość podaną w polu TTL Value
- Equal ustawia nową wartość parametru TTL na wartość podaną w polu TTL Value

Attain DNS Automatically - oznacza automatyczne pobieranie adresów DNS Set DNS Manually - daje możliwość ręcznego wpisania 3 adresów DNS Clone MAC Address - umożliwia ręczną zmianę adresu MAC interfejsu WAN

- Responding to WAN ping (włącz / wyłącz odpowiadanie na pakiety ICMP na interfejsie WAN)
- Enable UPnP (włącz / wyłącz automatyczne rozpoznawanie urządzeń w sieci)
- Enable IPSec passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN IPSec)
- Enable PPTP passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN PPTP)
- Enable L2TP passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN L2TP)

Virtual Server - opcja pozwala na przekierowanie portów. Ponieważ WL-5460AP w trybie WISP używa mechanizm NAT porty są widoczne dla zewnętrznych aplikacji. Jeżeli chcemy dostać się po danym porcie przez WLAN/WAN do LAN musimy zrobić dla tego portu tak zwane przekierowanie.

Na przykład używamy WL-5460AP w trybie WISP działa nam Internet i kupiliśmy kamerę IP. Kamera IP działa na porcie 80 tak samo jak przeglądarka internetowa. Podłączyliśmy kamerę do naszej sieci i ustawiliśmy jej adres lokalny w tej samej klasie adresowej co LAN WL-5460AP. Nasza kamera ma adres IP 192.168.100.200. Aby móc oglądać obraz jaki rejestruje kamera ze świata zrobimy następujące przekierowanie:

Virtual Servers	
	Enable Virtual Servers
Servers:	New
Local IP Address:	192.168.100.200
Protocol:	Both 🛩
Port Range:	80 . 80
Description:	Kamera
	Save Reset
Current Virtual Servers Table:	Local IP Address Protocol Range Description Select
	Delete Selected Delete All Reset

UWAGA!

Dla poprawnego działania przekierowania niezbędne jest wpisanie w kamerze bramy (którą jest adres IP LAN WL-5460AP).

UWAGA!

Ważne aby sprawdzać poprawność konfiguracji z innej sieci zewnętrznej, zapytanie musi przyjść na port WAN urządzenia WL-5460AP. Wpisywanie adresu zewnętrznego będąc w sieci LAN nie ma najmniejszego sensu.

UWAGA!

Porty użyte raz w Virtual Server nie mogą być przekierowane na inny adres IP. Oznacza to że dany port może być przekierowany tylko raz !

UWAGA!

Nie można jednocześnie używać funkcji Virtual Server i DMZ

W podanym przykładzie użyliśmy portu 80 który jest bardzo często używany. Tym samym uniemożliwiliśmy sobie możliwość zarządzania naszym urządzeniem ze świata. Aby ominąć ten problem w kamerze (lub innym urządzeniu) musimy znaleźć opcję "second port" i zmusić kamerę do pracy dodatkowo na innym porcie. Lub zmienić port do zarządzania w WL-5460AP w zakładce Remote Management.

Enable Virtual Servers - włącza mechanizm przekierowania portów

Servers - możemy wybrać najczęściej wybierane usługi wtedy porty wkleją się automatycznie. Do wyboru mamy Web, FTP, Email (POP3), E-mail (SMTP), DNS, Telnet. Lub wybrać "New" i samemu określić porty. Local Address IP- tu wpisujemy adres IP jaki posiada nasze urządzenie (komputer, kamera IP itd..)

Protocol - do wyboru mamy TCP lub UDP. Aplikacje wykorzystują transmisję bezpieczną TCP lub nie wymagającą potwierdzeń transmisję UDP. Jeżeli nie wiemy lub nie jesteśmy pewni jaki typ transmisji wybrać zaznaczamy opcje "Both" (UDP i TCP) Port Range - oznacza zakres portów. Wpisujemy zakres np. 90-120 lub jeden port 80-80. Opis - daje nam możliwość opisania dodawanej reguły.

Wykonujemy, tłumaczymy oraz redagujemy instrukcje techniczne <u>npt@poczta.vel.pl</u> www.siecioowo.pl

73

Special Aplication - niektóre aplikacje wymagają stałego dostępu do portów. W takim przypadku musimy określić porty źródłowe i docelowe. Aplikacja w porozumieniu z urządzeniem WL-5460AP będzie realizowała połączenie niezależnie od adresu lub adresów IP z naszej sieci lokalnej.

Name	Incoming Type	Incoming Start Port	Incoming End Port	Trigger Type	Trigger Start Port	Trigger End Port	Enable
Quick Time 4	UDP 💌	6970	6999	UDP 💌	554	554	V
Dialpad	UDP 🗸	51200	51201	UDP 🗸	7175	7175	
Paltalk	UDP 🗸	2090	2091	UDP 🗸	8200	8700	
Battle.net	TCP 🗸	6112	6119	TCP 🗸	6112	6112	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🔽	0	0	

DMZ - to najszybszy i najprostszy sposób na przekierowanie portów. Aplikacja otwiera wszystkie porty ale tylko dla jednego adresu IP. Wystarczy włączyć (enable DMZ) i wpisać adres IP urządzenia na które mają być otwarte wszystkie porty np. na komputer lub na kamerę IP.

DMZ	
	Enable DMZ
DMZ Host IP Address:	
Save Reset	

Remote Management - czyli zarządzanie zdalne (ze świata). Opcje należy włączyć i ustawić port po którym będzie odbywała się komunikacja. Port 80 jest portem domyślnym i nie ma potrzeby aby go wpisywać. Jednak gdy użyjemy np. portu 8080 to będąc w innej lokalizacji chcąc zalogować się do WL-5460AP wpiszemy 83.15.125.48:8080 gdzie adres IP 83.15.125.48 jest adresem interfejsy WAN urządzenia WL-5460AP.

	Enable Web Server Access via WAN
Port Number:	80
	Save Reset

Dynamic DNS Setting - w przypadku gdy twój adres IP zmienia się co jakiś czas lub gdy po prostu chcesz zamienić swój adres na nazwę domenową możesz skorzystać z funkcjonalności mechanizmu DDNS. Należy zarejestrować swoja nazwę domenową (host.dyndns) w serwisie DDNS www.dyndns.com</u>. Następnie do urządzenia WI-5460AP wpisujemy dane:

- Domain Name czyli nazwę naszej domeny
- User Name czyli nazwę użytkownika
- Password czyli hasło użytkownika

W polu "Result" pojawi się status czy nasza nazwa domenowa została pomyślnie zarejestrowana.

Dynamic DNS 8	Setting
	✓ Enable DDNS
Service Provider:	DynDNS V
Domain Name:	host dyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	
Result:	
	Note: For TZO, you can have a 30 days free trial <u>here</u> or manage your TZO account in <u>control panel</u> . For DynDNS, you can create your DynDNS account <u>here</u> .

Instrukcja Mechanizmu Traffic Control QoS

Czym jest Traffic Control QoS?

Traffic Control to świetne narzędzie do przydzielania pasma dla operatorów WISP(Wirless Internet Service Provider). Oznacza to, że operator może zagwarantować klientom zróżnicowany typ usług(Transferów danych) podobnie jak w usłudze ADSL. Zaawansowane oprogramowanie AirLive pozwala dedykować pasmo na podstawie adresów MAC lub IP.



Co oferuje nam kontrola przydzielania pasma w oprogramowaniu (od E11)?

Oprogramowanie e11 oferuje przydzielanie pasma maksymalnego "Maximum Data Rate". AirLive oferuje dwa poziomy mechanizmu przydzielania pasma.

Interface Control (Kontrola Interfejsu)



Mechanizm QoS kontroluje prędkość transmisji danych na dwóch interfejsach WLAN i LAN. Dla obu interfejsów zasada działania QoS jest identyczna. Ten typ kontroli jest odpowiedni jeżeli urządzenie jest w trybie AP Klient lub WISP



odpowiedni jeżeli urządzenie jest w trybie AP Klient lub WISP

Kontrola Indywidualna IP/MAC

W AP możemy ustawić przydzielanie pasma dla konkretnego adresu IP lub MAC. Ten typ kontroli jest odpowiedni dla trybu AP lub Gateway.



Czym jest Output Rate?

"Output Rate" jest prędkością danych wychodzących z danego interfejsu. AP obsługuje 3 typy "Output Rate"

- LAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu LAN. W trybie Gateway prędkość wyjściowa LAN 1. zawiera oba interfejsy LAN i WLAN. WLAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu Wireless LAN
- 2.
- WAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu WAN. W trybie WISP, prędkość ruchu 3. wyjściowego z interfejsu WAN zawiera również interfejs WLAN.

Oprogramowanie Web poinformuje cię, jakie są możliwości konfiguracji w zależności od wybranego trybu pracy są one różne.

*** WARNING: This function will ta after finish all settings! ***	ke effect only after reboot. Pl	ease remember to reboot th
Note: The Out Rate is the upper band	lwidth limit.	
NOTE: Interface control has priority o disable interface control. Interface Traffic Control	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you mu
NOTE: Interface control has priority o disable interface control. Interface Traffic Control LAN Output Rate	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you mu Disabled kbps

Dla przykładu:

- a.
- AP jest w trybie Gateway Mode WAN Output Rate wynosi 128K b.
- LAN/WLAN Output Rate wynosi 1024K c.

W takim ustawieniu uzytkownik z notbookiem osiągnie WYSYŁANIE na poziomie 128K i POBIERANIE na poziomie 1024K.



Konfiguracja Traffic Control QoS

Ze strony Mode Setting ,wybieramy "Traffic Control(QoS)" klikając na przycisk SETUP

Alias Name:	Wireless_AP	
📃 Disable Wireles	s LAN Interface	
Band:	2.4 GHz (B+G) 💌	
SSID:	airlive	Site Survey
Channel Number:	11 👻	
Wireless Client solation:	Disabled 🗸	
Security:	Setup	
Advanced Settings:	Setup	
Access Controls	Sotup	
Fraffic Control	Setup	

Po klikniecie na "setup" wyskoczy okienko z konfiguracją mechanizmu QoS. Opis poszczególnych sekcji "A", "B", "C", "D" znajduje się poniżej.

IP/MAC/Interface Traffic Control	
*** WARNING: This function will take effect only after reboot. Please remember to reboot the AP after finish all settings! *** Note: The Out Rate is the upper bandwidth limit.	
NOTE: Interface control has priority over IP/MAC. If you intend to use IP/MAC traffic control, you must disable interface control. Interface Traffic Control Enabled Disabled LAN Output Rate U Kbps WLAN Output Rate U Kbps Save Reset	"Interface Control" to kontrola interfejsu. Musisz wyłączyć "interface Traffic Control", jeżeli chcesz używać "IP/MAC Traffic Control"
Policy Name LAN Out Rate WLAN Out Rate Comment Visit Reset Kbps kbps Save Reset Current Policy Table: Policy Name Policy Name LAN Rate (Kbps) WLAN Rate (Kbps) Comment Delete Selected Delete all Reset	Tu definiujemy reguły "Policy" dla konkretnych adresów "Individual IP/MAC Traffic Control". Raz utworzona reguła może być wybierana w opcji
Note: Only the Wireless LAN side client IPs are supported Enable IP control Policy Name IP LAN Out Rate WLAN Out Rate Comment	
Current IP control table: Policy Name IP Addr LAN Rate (Kbps) WLAN Rate (Kbps) Comment Select	Tu określamy przepustowość dla adresu IP. Możesz wpisać więcej niż jeden adres.
Note:Only the Wireless LAN side client MACs are supported. Enable MAC control Policy Name MAC LAN Out Rate Comment kbps kbps kbps	Tu określamy przepustowość dla adresu MAC. Możesz wpisać więcej niż jeden adres MAC.

A. Konfiguracja Interface Control:

*** WARNING: This function will tak Note: The Out Rate is the upper band	ce effect only after reboot. Pl width limit.	ease remember to reboot the AP after finish all settings! ***
NOTE: Interface control has priority ov Interface Traffic Control	er IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
LAN Output Rate	512	kbps
WLAN Output Rate	1024	kbps
Save		

W tym ustawieniu kontrolowana jest ogólna przepustowość na każdym interfejsie. Dla przykładu jeżeli chcesz ograniczyc prędkość wychodzącą z LAN do 512K i prędkość wychodzącą z WLAN do 1024K. Powinieneś zrobić tak:

- Włączyć "Interface Traffic Control a.
- b.
- Wpisać "512" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "1024" w polu "WLAN Output Rate" c.
- d. Kliknąć na "Save"
- Konieczny jest Reboot AP. e.

Przy takim ustawieniu komputer podpięty do LAN wysyła dane z prędkością 512 do komputera podpiętego do WLAN a komputer podpięty do WLAN wysyła z prędkością 1024 do komputera podpiętego do LAN.





Ponieważ to ustawienie będziemy stosować głównie w trybie AP Klient, w ten sposób ograniczamy klientów podpiętych do LAN, aby nie obciążali nadmiernie stacji nadawczej AP wysyłanymi informacjami.

B. Definiowanie Reguł

Reguły określamy po to aby móc je później przyporządkować poszczególnym klientom. Dla przykładu jeżeli chcesz utworzyć dwie różne klasy usług dla dwóch klientów:

Traffic Control QoS

- Użytkownik VIP:
 - LAN Out Rate: 512 Kbps
 - WLAN Out Rate: 1024 Kbps
- Użytkownik Zwykły (Regular):
 - LAN Out Rate: 64 Kbps
 - WLAN Out Rate: 512 Kbps

Access Point with Traffic Control VIP Subscribe Regular Subscriber

Reguły można ustawić jako "VIP" i "Regular".

Policy Name	LAN Out I	Rate	WLAN O	ut Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	L
Delete Selecte	ed Delete all	Reset				

Procedura utworzenia reguły "VIP" jest następująca:

- Wpisz "VIP" w polu "PolicyName"
 Wpisz "512" w polu "LAN Out Rate"
- 3. Wpisz "1024" w polu "WLAN Out Rate"
- 4. Wpisz "VIP Subscriber" w polu "Comment"
- 5. Kliknij na przycisk "Save".
- 6. Teraz reguła "VIP" ukaże się w "Current Policy Table"

Teraz reguła jest gotowa i można ją przyporządkować dla danego adresu IP lub MAC.

C. Przydzielanie pasma po adresie IP

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji "IP Control".

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień IP Traffic Control

- Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona 1.
- Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się 2 różniły.

Policy Name	IP	LAN Out	Rate	WLAN Ou	t Rate	Comment	
VIP 💌	192.168.0.250	512	kbps	1024	kbps	Subscriber A	
Save Reset							
Save Reset	ol table: IR Addr — LAN	Pate (Khus)		l Pato /Khr	ve)	Commont	Salact

- Włącz IP Control
 Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- Wciśnij "Save" aby zapisać
 Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami IP na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy IP są skonfigurowane w IP Traffic Control.

D. Przydzielanie pasma po adresie MAC

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji MAC Control.

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień MAC Traffic Control

- 1. Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona
- Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.
- 3. Włącz opcje MAC Control

olicy Name	MAC	LAN Out Ra	ite WLAN 0	ut Rate	Comment	
	004F60111111	512	kbps 1024	kbps	VIP Subscriber	
Save Reset	trol table:					
Save Reset Irrent MAC con olicy Name	trol table: MAC Addr L	.AN Rate (Kbps)	WLAN Rate (Kbps)	Comment	Select

- 4. Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- 6. Wciśnij "Save" aby zapisać
- 7. Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami MAC na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy MAC są skonfigurowane w MAC Traffic Control.

Przykłady zastosowania

Przykład: Kontrola Ruchu w trybie AP AP Mode Traffic Contral Access Point with Traffic Control Subscriber A Subscriber B MAC Address: MAC Address: 00:04:6A:88:88:88 00:04:6F:11:11:11

Urządzenie AP jest zainstalowane na zewnątrz w celu udostępniania Internetu. Usługodawca WISP gwarantuje dwa różne typy usługi:

- Usługa VIP : •
 - Wysyłanie: 512 Kbps
 - Pobieranie: 1024 Kbps
- Usługa Regular:
 - Wysyłanie: 64 Kbps
 - Pobieranie: 512 Kbps

Informacje o użytkownikach są następujące:

- Użytkownik A
 - Usługa VIP
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6F:11:11:11
- Użytkownik B
 - Usługa Regular
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6A:88:88:88 •

Konfiguracja Krok Po Kroku

- 1.
- Proszę wyłączyć "Interface Traffic Control" Proszę dodać reguły "VIP" i "Regular" tak jak na rysunku poniżej 2.

Policy Name	LAN Out F	late	WLAN Ou	t Rate	Comment		
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber		
Save Reset							
Current Policy T	able:						
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select	
VIP	512		1024		VIP Subscriber		
Regular	64		512		Regular Subscriber		
Delete Select	ed Delete all	Reset					

- 3. Proszę włączyć "MAC Control"
- Obie reguły powinny dodać się tak jak na rysunku poniżej 4

licy Name	MAC	LAN Out Ra	te WLAN (Out Rate	Comment	
¥			kbps	kbps		
Save Rese	et					
urrent MAC	control table:					
urrent MAC olicy Name	control table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WLAN Rate ((Kbps)	Comment	Select
urrent MAC olicy Name VIP	control table: MAC Addr 00:04:6f:11:11:11	LAN Rate (Kbps) 512	WLAN Rate (1024	(Kbps)	Comment Subscriber A	Select

5. Proszę zrobić Reboot AP

Przykład 2: Kontrola Ruchu w trybie Klient

Urządzenie pracuje jako klient w topologii usługodawcy WISP. Usługodawca chce ograniczyć pasmo pobierania do 1024K i wysyłania do 128K.



Konfiguracja Krok Po Kroku

NOTE: Interface control has priority over IF	P/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
Interface Traffic Control	Enabled	○ Disabled
LAN Output Rate	1024	kbps
WLAN Output Rate	128	kbps
Save Reset		

- 6. Proszę włączyć "Interface Traffic Control"
- Wpisać "1024" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "128" w polu "WLAN Output Rate" Wcisnąć "Save" 7.
- 8.
- 9.
- 10. Zrobić Reboot AP

Tryb GW

Air Live	WLAN A	ccess Point	
www.airiive.com	Mode Status T	CP/IP Reboot Other	
	Gateway Mode Set	ttings	
This page is used to setup different wireless mode.	Alias Name:	Wireless_AP	
	Disable Wireless LAN	I Interface	
	Band:	2.4 GHz (B+G) 🗸	
	S SID:	airlive	Site Survey
	Channel Number:	11 💌	
	Wireless Client Isolation:	Disabled 💌	
	Security:	Setup	
	Advanced Settings:	Setup	
	Access Control:	Setup	
	Wan Port:	Setup	
	Virtual Server:	Setup	
	Special Application:	Setup	
	DMZ:	Setup	
	Remote Management:	Setup	
	Dynamic DNS:	Setup	
	Ping:	Setup	
	DoS Setting:	Setup	
	Diagnostics:	Setup	
	URL Filtering:	Setup	
	MAC Filtering:	Setup	
	IP Filtering:	Setup	
	Traffic Control(QoS):	Setup	
	Apply Changes Re	eset	

Alias Name - to nasza własna nazwa urządzenia. Nadajemy ją aby móc zidentyfikować urządzenie przez interfejs WWW.

Disable Wireless LAN Interface - gdy zaznaczymy to pole moduł radiowy zostanie wyłączony i urządzenie nie będzie rozgłaszać sygnału bezprzewodowego. Nikt nie podłączy się radiowo do urządzenia.

2.4 GHz (B)

Band - standard radiowy. Do wyboru mamy standard B, G lub B+G. urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie B. Jeżeli ustawimy tylko standard G do urządzenia będą mogły podłączyć się tylko urządzenia pracujące w standardzie G. Przy ustawieniu B+G do urządzenia będą mogły podłączyć się urządzenia pracujące w obu standardach B i G.

SSID - identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków. Wszystkie urządzenia pracujące w sieci aby się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID. Identyfikator ten jest przesyłany w nagłówku ramki radiowej i pełni rolę hasła dostępowego przy próbie nawiązywania połączenia bezprzewodowego.

Channel Number - tu wybieramy na jakim kanale ma pracować nasz nadajnik. Każdy kanał to określony zakres częstotliwości.

Numer	Dolna Częstotliwość	Środkowa	Górna Częstotliwość
Kanału	Kanału w GHz	Czestotliwość Kanału	Kanału w GHz
1	2,401	2,412	2,423
2	2,406	2,417	2,428
3	2,411	2,422	2,433
4	2,416	2,427	2,438
5	2,421	2,432	2,443
6	2,426	2,437	2,448
7	2,431	2,442	2,453
8	2,436	2,447	2,458
9	2,441	2,452	2,463
10	2,446	2,457	2,468
11	2,451	2,462	2,473
12	2,456	2,467	2,478
13	2,461	2,472	2,483
14	2 466	2 477	2 488

Wszystkie kanały pokrywają się w pewnym stopniu częstotliwością. Oddzielone są np. kanały 1,7,13. Instalując sieci upewnijmy się jakie kanały są już używane. I użyjmy innych aby zredukować zakłócenia.



llość kanałów zależy od kodowania np.

Region	Kodowanie	llość kanałów
USA	FCC	11
Europa	ETSI	13
Japonia	TELEC	14

Wireless Client Isolation - enabled (włącz), disabled (wyłącz). Funkcja izolacji klientów bezprzewodowych sprawia że użytkownicy nie będą wymieniać między sobą informacji. Użytkownicy nie będą mogli kopiować danych pomiędzy sobą w otoczeniu sieciowym dzięki temu można zwiększyć bezpieczeństwo danych w sieci oraz można skutecznie zwiększyć wydajność urządzenia radiowego. Jeżeli klienci radiowi nie będą przesyłać między sobą danych, urządzenie radiowe nie będzie musiało ich przetwarzać. Funkcja dotyczy tylko klientów bezprzewodowych.

Security - w tej zakładce wybieramy rodzaj klucza którym będzie kodowana transmisja danych. Zabezpieczone urządzenia mogą się komunikować tylko wtedy gdy używają takiego samego klucza przy zachowaniu zgodności kodów.

Do wyboru mamy następujące klucze

WEP
WPA-PSK (TKIP)
WPA-PSK (AES)
WPA2-PSK(AES)
WPA2-PSK Mixed
802.1x / RADIUS

Konfiguracja klucza WEP

Wireless Security S	Setup
Encryption: WEP	×
Authentication Type:	Open System or Shared Key 💌
Key Length:	64-bit 💌
Key Format:	Hex (10 characters)
Default Tx Key:	Key 1 💌
Encryption Key 1:	*****
Encryption Key 2:	****
Encryption Key 3:	*****
Encryption Key 4:	******
Apply Changes Reset	

- Authentication Type czyli typ autoryzacji. Open System przy pierwszej wymianie ramek radiowych klucz WEP nie jest użyty i praktycznie każde urządzenie może się podłączyć do naszego nadajnika ale nie oznacza to że będą one ze sobą współpracowały ponieważ do tego wymagana jest zgodność kluczy. Zatem gdy stacja obca nie szyfruje transmisji lub szyfruje ją innym kluczem po procesie autoryzacji i przyłączenia zostanie odrzucona. Przy autoryzacji typu Shared Key następuje czterostopniowy proces autentykacji kluczem WEP po którym następuje połączenie. Wbrew pozorom ten typ autoryzacji jest gorszym zabezpieczeniem ponieważ istnieje możliwość podsłuchania ramek radiowych w których podczas czterostopniowego procesu autentykacji jest przesyłana treść klucza WEP.

Jeżeli już decydujemy się na ten typ klucza wybierzmy opcje Open System.

- Key Length to długość klucza. Klucz może być 64 lub 128 bitowy. Dłuższy klucz jest trudniejszy do złamania.

- Key Format to forma klucza. Może być to ASCII z obsługą 127 znaków. Wymaga wpisania 5 znaków. Lub HEX z obsługą znaków 0-9 i A-Z. Wymaga wpisania 10 znaków.

- Default Tx Key w tym polu wybieramy którego klucza będziemy używać. Możemy wprowadzić cztery klucze WEP.

- Encryption Key 1,2,3,4 w tych polach wpisujemy klucze. Wystarczy wypełnić jedno pole np. Key 1 i upewnić się że Key 1 jest ustawiony w polu Default Tx Key.

Aby ustawić szyfrowanie WEP:

Jeśli już zdecydujemy się na klucz WEP który jest kluczem prostym do złamania ale za to obsługiwany przez wszystkie urządzenia radiowe to:

- 1. Wybieramy Open System
- 2. Długość klucza najlepiej 128bit
- 3. HEX lub ASCII wybieramy dowolnie
- Zostawiamy Key 1
- 5. W polu pierwszym wpisujemy dowolną treść klucza, ilość znaków i typ znaków zależy od ustawienia HEX czy ASCII
- 6. Zatwierdzamy ustawienia i pamiętamy o wprowadzeniu identycznych ustawień w drugim urządzeniu.

Konfiguracja klucza WPA, WPA2

Wireless Security	Nireless Security Setup	
Encryption: WPA-PSk	(AES) 💌	
Pre-Shared Key Forma	nt: Passphrase	
Pre-Shared Key:		
Group Key Life Time:	86400 sec	
Apply Changes Re	set	

Konfiguracja kluczy WPA, WPA2 oraz WPA Mixed jest identyczna. Są to klucze bardziej zaawansowane niż klucz WEP. Wykorzystują szyfrowanie TKIP oraz AES. Najbardziej zaawansowane szyfrowanie to WPA2(AES).

Aby ustawić szyfrowanie WPA, WPA2

- 1. Wybieramy rodzaj klucza WPA lub WPA2
- 2. W polu **Pre-Shared Key Format** wybieramy formę klucza. "Passphrase" oznacza frazę i minimum 8 znaków a HEX oznacza 64 znaki od 0-9 i od A-F. W tym polu wpisujemy nasz klucz.
- 3. Parametr **Group Key Life Time** to czas po którym klucz dynamicznie ulega zmianie. Im krótszy czas tym zabezpieczenie jest lepsze.
- Zapisujemy ustawienia. Pamiętajmy o powtórzeniu tej czynności w drugim urządzeniu z którym nawiązujemy komunikację bezprzewodową.

Konfiguracja 802.1x/Radius

Jeżeli posiadamy w sieci serwer Radius możemy wybrać ten typ autoryzacji. Wystarczy wybrać rodzaj klucza, wpisać adres IP serwera Radius oraz hasło do serwera Radius. Urządzania które nie przejdą autoryzacji na serwerze Radius nie zostaną dołączone do sieci.

Encryption: 802.1x / RADIUS	
Security: WEP	
Use 802.1x Authentication • WEP 64bits • WEP 128bits	
Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address Password	
Enable Accounting	
Accounting RADIUS Server: Port 0 IP address Password	
Apply Changes Reset	

Advanced Settings w tej zakładce znajdują się funkcje zaawansowane.

107 1 0 1	1.0.11	
VVireless Advance	ed Setting	S
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)
RTS Threshold:	2347	(0-2347)
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)
Inactivity Time:	50000	(101-60480000 10ms)
Data Rate:	11M 💌	
Preamble Type:	 Long Prea 	amble 🔵 Short Preamble
Broadcast SSID:	 Enabled 	🔵 Disabled
IAPP:	 Enabled 	🔵 Disabled
802.11g Protection:	 Enabled 	🔘 Disabled
Tx Power Level:	Level 1 (Abo	ut 26dB) 💌
Enable WatchDog		
Watch Interval:	1 (1-6	0 minutes)
Watch Host:	0.0.0	
Ack timeout:	0 (0-25 Set Defau	55, D:Auto adjustment, Unit: 4µsec) It
Apply Changes	eset	

Fragment Treshold to próg fragmentacji ramek. Mechanizm służy do polepszania wydajności w warunkach dużego ruchu sieciowego. Jeżeli karta sieciowa podłączona do WL-5460AP często przesyła duże pliki można użyć fragmentacji w celu rozdzielenia ramek na mniejsze. W warunkach gdzie nie występują interferencje maksymalna wartość progu przekłada się na szybkość transmisji. Jednak wszystko zależy od środowiska w jakim pracuje dana sieć bezprzewodowa. Gdy ramki wymagają retransmisji z powodu zakłóceń dobrze aby retransmitowane były mniejsze ilości danych.

RTS Treshold to mechanizm który zapobiega kolizjom ramek radiowych. W sytuacji gdy dwa odbiorniki nie obejmują się zasięgiem ale w ich zasięgu jest nadajnik może często dochodzić do kolizji ramek radiowych. W takim przypadku oba odbiorniki muszą retransmitować ramki. Stacje odbiorcze nie są wstanie informować się o nadawaniu ponieważ nie obejmują się zasięgiem i nie mogą się ze sobą komunikować. Na takich stacjach klienckich powinniśmy włączyć mechanizm RTS. Po tej czynności stacja wyśle do nadajnika ramkę RTS co oznacza chęć rozpoczęcia transmisji. Następnie nadajnik wyśle do wszystkich urządzeń radiowych ramkę CTS z informacją synchronizującą dalszą transmisję radiową. Dzięki temu wszystkie urządzenia radiowe wiedzą kiedy mogą nadawać bez narażania ramek na kolizję. Każda ramka większa niż wartość RTS będzie poprzedzona tego typu procedurą. W sieci gdzie jest duża ilość odbiorników widzących nadajnik ale nie widzących się nawzajem zmniejszenie parametry RTS może poprawić wydajność.

Beacon Inteval to czas pomiędzy transmisją ramek Beacon. Ramki Beacon służą do synchronizacji urządzeń radiowych. Im mniejszy parametr Beacon Interval tym krótszy czas logowania się nowych stacji radiowych. Zwiększenie tego parametru to oszczędność zużycia energii urządzeń przebywających w stanie uśpienia.

Inactivity Time

Data Rate to prędkość transmisji. Zaleca się aby ta wartość ustawiona była na "Auto". Wraz ze zmianą prędkości transmisji, zmienia się również czułość urządzenia. Podczas automatycznego ustawienia prędkości urządzenie samo dostosuje się do istniejących warunków i wybiera optymalną prędkość. Często gdy istotna jest stabilność połączenia a nie jej wydajność ustawia się minimalną prędkość, wtedy czułość urządzenia jest największa. Rozwiązanie to sprawdza się w środowisku niskich interferencji. Im urządzenia są czulsze tym więcej zakłóceń odbierają co może wpłynąć na ich gorszą prace.

Preamble Type czyli typ preambuły. Do wyboru mamy preambułę długą (LONG) oraz krótką (SHORT). Preambuła to pole w nagłówku ramki radiowej. Kiedyś urządzenia używały tylko preambuły długiej w późniejszym okrasie wprowadzoną jej krótszą wersję co znacznie skróciło czas jej przetwarzania przez urządzenia radiowe. Preambułę długą pozostawiono aby zachować kompatybilność ze starszymi urządzeniami. W praktyce rzadko się przydaje. Ponieważ urządzenia z ustawioną krótka preambułą potrafią odczytać istotny fragment z preambuły długiej można stosować je jednocześnie w sieciach.

Broadcast SSID to identyfikator sieci radiowej składający się maksymalnie z 32 znaków. Przesyłany jest w nagłówkach pakietów i pełni rolę hasła dostępowego. Aby urządzenia mogły się komunikować musza mieć taką sama nazwę SSID.

IAPP to protokół odpowiadający za roaming. Po włączeniu go na stacja nadawczych urządzenia radiowe mogą przemieszczać się pomiędzy tymi stacjami nadawczymi bez utraty połączenia. Protokół odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy stacjami nadawczymi.

802.11g Protection to funkcja dzięki której nasze urządzenie będzie kompatybilne z modulacją CCK standardu 802.11b i nie będzie przez niego zakłócane. W środowisku gdzie nie występują stacje zgodne ze standardem 802.11b nie należy włączać tej opcji ponieważ obniży to wydajność naszego urządzenia.

Tx Power Level to regulacja mocy nadajnika dostępna w 7 poziomach. Poziom 1 (Level 1) oznacza największą moc nadajnika. Standardowo moc ustawiona jest na poziomie 3

Tx Power Level:	Default (About 18dB) 🗸
	Level 1 (About 20dB)
	Level 2 (About 19dB)
	Default (About 18dB)
	Level 4 (About 16dB)
	Level 5 (About 15dB)
	Level 6 (About 14dB)
	Level 7 (About 13dB)

Enable Watchdog to opcja samoczynnego restartowania nadajnika w określonych warunkach. Mechanizm działa na zasadzie wysyłania pakietów ICMP. W ten sposób sprawdza tak jakby samo siebie czy nadal działa poprawnie. Jeżeli urządzenie po nadaniu pakietów ICMP nie otrzyma pakietów zwrotnych, automatycznie wykona restart. W celu poprawnej konfiguracji należy ustawić interwał czasowy (1-60 minut) wysyłania pakietów ICMP oraz podać adres IP urządzenia do którego te pakiety będą wysyłane.

ACK Timeout parametr określa limit czasu oczekiwania na potwierdzenie ACK (przyjąłem ramkę możesz transmitować następną). Jeżeli zestawiliśmy połączenie na długim dystansie należy zwiększyć parametr ACK Timeout. Inaczej nadajnik po długim czasie oczekiwania wykona retransmisje pakietu. Najwyższa wartość parametru to 255. Każda jednostka to równowartość 4 mikrosekund. Parametr równy wartości 0 oznacza automatyczne dostosowanie ACK Timeout.

WAN Port - W trybie (Wirless Internet Service Provider) urządzenie ma funkcjonalność routera dlatego do poprawnego działania wymagana jest konfiguracja portu WAN.

WAN Access Type:	DHCP Client V
	□ Check DHCP server alive by ping per 30 seconds
TTL:	Disable 🔽
TTL Value:	255 (1-255)
	 Attain DNS Automatically
	◯ Set DNS Manually
DNS 1:	
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Address:	0000000000
	Respond to WAN Ping
	Enable UPnP
	 Enable IPsec pass through on VPN connection
	 Enable PPTP pass through on VPN connection
	 Enable L2TP pass through on VPN connection

WAN Access Type - to rodzaj połączenia interfejsu WAN. Adres możemy:

- pobierać automatycznie "DHCP Client"
- ustawić ręcznie "Static IP'
- uzyskać połączenie za pomocą nazwy i loginu przez połączenie "PPPoE"
- uzyskać połączenie po VPN "PPTP"
- uzyskać połączenie po VPN "L2TP"

Check DHCP Server alive.. - zaznaczamy opcje dla stałego podtrzymywania połączenia WAN

TTL - to czas życia pakietu w sieci. Często administrator ustawia wartość tego parametru na TTL=1 a wtedy taki pakiet nie może być przesłany przez router. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości rozdzielenia takiego sygnału na kilka komputerów. WI-5460AP oferuje możliwość zaawansowanej konfiguracji tego parametru:

- Disable pozostawia wartość TTL bez zmian
- Increase zwieksza TTL o wartość podaną w polu TTL Value

- Decrease zmniejsza TTL o wartość podaną w polu TTL Value
- Equal ustawia nową wartość parametru TTL na wartość podaną w polu TTL Value

Attain DNS Automatically - oznacza automatyczne pobieranie adresów DNS Set DNS Manually - daje możliwość ręcznego wpisania 3 adresów DNS Clone MAC Address - umożliwia ręczną zmianę adresu MAC interfejsu WAN

- Responding to WAN ping (włącz / wyłącz odpowiadanie na pakiety ICMP na interfejsie WAN)
- Enable UPnP (włącz / wyłącz automatyczne rozpoznawanie urządzeń w sieci)
- Enable IPSec passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN IPSec)
- Enable PPTP passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN PPTP)
- Enable L2TP passtrough (włącz / wyłącz przesyłanie pakietów VPN L2TP)

Virtual Server - opcja pozwala na przekierowanie portów. Ponieważ WL-5460AP w trybie WISP używa mechanizm NAT porty są widoczne dla zewnętrznych aplikacji. Jeżeli chcemy dostać się po danym porcie przez WLAN/WAN do LAN musimy zrobić dla tego portu tak zwane przekierowanie.

Na przykład używamy WL-5460AP w trybie WISP działa nam Internet i kupiliśmy kamerę IP. Kamera IP działa na porcie 80 tak samo jak przeglądarka internetowa. Podłączyliśmy kamerę do naszej sieci i ustawiliśmy jej adres lokalny w tej samej klasie adresowej co LAN WL-5460AP. Nasza kamera ma adres IP 192.168.100.200. Aby móc oglądać obraz jaki rejestruje kamera ze świata zrobimy następujące przekierowanie:

Virtual Servers	
	Enable Virtual Servers
Servers:	New
Local IP Address:	192.168.100.200
Protocol:	Both 🛩
Port Range:	80 . 80
Description:	Kamera
	Save Reset
Current Virtual Servers Table:	Local IP Address Protocol Port Range Description Select
	Delete Selected Delete All Reset

UWAGA!

Dla poprawnego działania przekierowania niezbędne jest wpisanie w kamerze bramy (którą jest adres IP LAN WL-5460AP).

UWAGA!

Ważne aby sprawdzać poprawność konfiguracji z innej sieci zewnętrznej, zapytanie musi przyjść na port WAN urządzenia WL-5460AP. Wpisywanie adresu zewnętrznego będąc w sieci LAN nie ma najmniejszego sensu.

UWAGA!

Porty użyte raz w Virtual Server nie mogą być przekierowane na inny adres IP. Oznacza to że dany port może być przekierowany tylko raz !

UWAGA!

Nie można jednocześnie używać funkcji Virtual Server i DMZ

W podanym przykładzie użyliśmy portu 80 który jest bardzo często używany. Tym samym uniemożliwiliśmy sobie możliwość zarządzania naszym urządzeniem ze świata. Aby ominąć ten problem w kamerze (lub innym urządzeniu) musimy znaleźć opcję "second port" i zmusić kamerę do pracy dodatkowo na innym porcie. Lub zmienić port do zarządzania w WL-5460AP w zakładce Remote Management.

Enable Virtual Servers - włącza mechanizm przekierowania portów

Servers - możemy wybrać najczęściej wybierane usługi wtedy porty wkleją się automatycznie. Do wyboru mamy Web, FTP, Email (POP3), E-mail (SMTP), DNS, Telnet. Lub wybrać "New" i samemu określić porty. Local Address IP- tu wpisujemy adres IP jaki posiada nasze urządzenie (komputer, kamera IP itd..)

Protocol - do wyboru mamy TCP lub UDP. Aplikacje wykorzystują transmisję bezpieczną TCP lub nie wymagającą potwierdzeń transmisję UDP. Jeżeli nie wiemy lub nie jesteśmy pewni jaki typ transmisji wybrać zaznaczamy opcje "Both" (UDP i TCP) **Port Range** - oznacza zakres portów. Wpisujemy zakres np. 90-120 lub jeden port 80-80. **Opis** - daje nam możliwość opisania dodawanej reguły. **Special Aplication** - niektóre aplikacje wymagają stałego dostępu do portów. W takim przypadku musimy określić porty źródłowe i docelowe. Aplikacja w porozumieniu z urządzeniem WL-5460AP będzie realizowała połączenie niezależnie od adresu lub adresów IP z naszej sieci lokalnej.

Name	Incoming Type	Incoming Start Port	Incoming End Port	Trigger Type	Trigger Start Port	Trigger End Port	Enable
Quick Time 4	UDP 💌	6970	6999	UDP 💌	554	554	
Dialpad	UDP 👻	51200	51201	UDP 🗸	7175	7175	
Paltalk	UDP 👻	2090	2091	UDP 🗸	8200	8700	
Battle.net	TCP 🗸	6112	6119	TCP 🗸	6112	6112	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	
	TCP 🗸	0	0	TCP 🔽	0	0	
	ТСР 🗸	0	0	TCP 🗸	0	0	

DMZ - to najszybszy i najprostszy sposób na przekierowanie portów. Aplikacja otwiera wszystkie porty ale tylko dla jednego adresu IP. Wystarczy włączyć (enable DMZ) i wpisać adres IP urządzenia na które mają być otwarte wszystkie porty np. na komputer lub na kamerę IP.

DMZ		
	Enable DMZ	
DMZ Host IP Address:		
Save Reset		

Remote Management - czyli zarządzanie zdalne (ze świata). Opcje należy włączyć i ustawić port po którym będzie odbywała się komunikacja. Port 80 jest portem domyślnym i nie ma potrzeby aby go wpisywać. Jednak gdy użyjemy np. portu 8080 to będąc w innej lokalizacji chcąc zalogować się do WL-5460AP wpiszemy 83.15.125.48:8080 gdzie adres IP 83.15.125.48 jest adresem interfejsy WAN urządzenia WL-5460AP.

	Enable Web Server Access via WAN
Port Number:	80
	Save Reset

Dynamic DNS Setting - w przypadku gdy twój adres IP zmienia się co jakiś czas lub gdy po prostu chcesz zamienić swój adres na nazwę domenową możesz skorzystać z funkcjonalności mechanizmu DDNS. Należy zarejestrować swoja nazwę domenową (host.dyndns) w serwisie DDNS www.dyndns.com</u>. Następnie do urządzenia WI-5460AP wpisujemy dane:

- Domain Name czyli nazwę naszej domeny
- User Name czyli nazwę użytkownika
- Password czyli hasło użytkownika

W polu "Result" pojawi się status czy nasza nazwa domenowa została pomyślnie zarejestrowana.

Dynamic DNS S	etting
	Enable DDNS
Service Provider:	DynDNS V
Domain Name:	host.dyndns.org
User Name/Email:	
Password/Key:	
Result:	
	Note: For TZO, you can have a 30 days free trial <u>here</u> or manage your TZO account in <u>control panel</u> . For DynDNS, you can create your DynDNS account <u>here</u> . Update Reset

Ping - umożliwia wysłanie pakietów ICMP z poziomu urządzenia WL-5460AP. Narzędzie przydatne w celu diagnostyki sieci.

Ping Toolkit	
IP Address / Host Name	213.180.138.148 Run Reset
Response	PING 213.180.138.148 (213.180.138.148): 56 data bytes

DoS Settings - to narzędzie chroniące naszą sieć przed atakami hakerskimi które mogą negatywnie wpływać na pracę naszego urządzenia.

Denial of Service	
Enable DoS Prevention	
Whole System Flood: SYN	50 Packets/Second
Whole System Flood: FIN	50 Packets/Second
Whole System Flood: UDP	50 Packets/Second
Whole System Flood: ICMP	50 Packets/Second
Per-Source IP Flood: SYN	50 Packets/Second
Per-Source IP Flood: FIN	50 Packets/Second
Per-Source IP Flood: UDP	50 Packets/Second
Per-Source IP Flood: ICMP	50 Packets/Second
TCP/UDP PortScan	Low Sensitivity
ICMP Smurf	
IP Land	
IP Spoof	
IP TearDrop	
PingOfDeath	
TCP Scan	
TCP SynWithData	
UDP Bomb	
UDP EchoChargen	
	Select All Clear All
Enable Source IP Blocking 30 Block time (sec)	
	Apply Changes

Mechanizm daje nam możliwość filtrowania ilości pakietów po znacznikach zawartych w ramkach oraz odrzucanie pakietów charakterystycznych dla ataków hakerskich.

Diagnostics - to narzędzie do sprawdzania pod jakim adresem ukrywa się dana nazwa URL.

Network I	Diagnostics	- DNS Lookup		
Domain name/URL:	www.onet.pl		Start Lookup	
	Address: Name: Address:	172.16.2.9 www.onet.pl 213.180.138.148		~
				×.

URL Filtering - pozwala blokować strony www. Wystarczy wpisać nazwę strony aby nie wyświetlała się ona na komputerach sieci LAN i WLAN.

URL Filtering		
URL Address:	Enable URL Filtering www.xxx.pl Apply (Changes Reset
Current Filter Table:	URL Address www.redtube.pl	Select
	Delete Selected	Delete All Reset

MAC Filtering - pozwala blokować adresy MAC. Użytkownik o adresie MAC który jest wpisany do tablicy nie zostanie dopuszczony do zasobów WL-5460AP. Adresy MAC wpisujemy w formie: 004f74301538.

MAC Filtering			
MAC Address:	Enable MAC Filtering 004f74301538		
Description:	Użytkownik 1		
		S	ave Reset
Current Filter Table:	MAC Address	Description	Select
	00:4f:74:30:15:38	Użytkownik 1	
	Delete Selec	ted Delete	All Reset

IP Filtering - pozwala blokować adresy IP. Użytkownik o adresie IP który jest wpisany do tablicy nie zostanie dopuszczony do zasobów WL-5460AP. Adresy IP wpisujemy w formie: 192.168.100.5 . Adresy muszą być z tej samej podsieci co interfejs LAN.

IP Filtering				
Local IP Address:	Enable IP Filte	ring		
Protocol:	Both 🛩			
Description:	Użytkownik 1			
			S	ave Reset
Current Filter Table:	Local IP Address	Protocol	Description	Select
	192.168.100.5	TCP+UDP	Użytkownik 1	
		Delete Selected	Delete	All Reset

Instrukcja Mechanizmu Traffic Control QoS

Czym jest Traffic Control QoS?

Traffic Control to świetne narzędzie do przydzielania pasma dla operatorów WISP(Wirless Internet Service Provider). Oznacza to, że operator może zagwarantować klientom zróżnicowany typ usług(Transferów danych) podobnie jak w usłudze ADSL. Zaawansowane oprogramowanie AirLive pozwala dedykować pasmo na podstawie adresów MAC lub IP.



Co oferuje nam kontrola przydzielania pasma w oprogramowaniu (od E11)?

Oprogramowanie e11 oferuje przydzielanie pasma maksymalnego "Maximum Data Rate". AirLive oferuje dwa poziomy mechanizmu przydzielania pasma.

Interface Control (Kontrola Interfejsu)



Mechanizm QoS kontroluje prędkość transmisji danych na dwóch interfejsach WLAN i LAN. Dla obu interfejsów zasada działania QoS jest identyczna. Ten typ kontroli jest odpowiedni jeżeli urządzenie jest w trybie AP Klient lub WISP

Kontrola Indywidualna IP/MAC

W AP możemy ustawić przydzielanie pasma dla konkretnego adresu IP lub MAC. Ten typ kontroli jest odpowiedni dla trybu AP lub Gateway.



Czym jest Output Rate?

"Output Rate" jest prędkością danych wychodzących z danego interfejsu. AP obsługuje 3 typy "Output Rate"

- LAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu LAN. W trybie Gateway prędkość wyjściowa LAN 1. zawiera oba interfejsy LAN i WLAN. WLAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu Wireless LAN
- 2.
- WAN Output Rate: To jest prędkość ruchu wyjściowego z interfejsu WAN. W trybie WISP, prędkość ruchu 3. wyjściowego z interfejsu WAN zawiera również interfejs WLAN.

Oprogramowanie Web poinformuje cię, jakie są możliwości konfiguracji w zależności od wybranego trybu pracy są one różne.

*** WARNING: This function will ta after finish all settings! ***	ke effect only after reboot. Pl	ease remember to reboot th
Note: The Out Rate is the upper band	width limit.	
NOTE: Interface control has priority or disable interface control. Interface Traffic Control	ver IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you mu
NOTE: Interface control has priority o disable interface control. Interface Traffic Control LAN Output Rate	ver IP/MAC. If you intend to use C Enabled 0	IP/MAC traffic control, you mu Disabled kbps

Dla przykładu:

- a.
- AP jest w trybie Gateway Mode WAN Output Rate wynosi 128K b.
- LAN/WLAN Output Rate wynosi 1024K c.

W takim ustawieniu użytkownik z notbookiem osiągnie WYSYŁANIE na poziomie 128K i POBIERANIE na poziomie 1024K.



Konfiguracja Traffic Control QoS

Ze strony Mode Setting ,wybieramy "Traffic Control(QoS)" klikając na przycisk SETUP

Alias Name:	Wireless_AP	
📃 Disable Wireles	s LAN Interface	
Band:	2.4 GHz (B+G) 💌	
SSID:	airlive	Site Survey
Channel Number:	11 👻	
Wireless Client solation:	Disabled 🗸	
Security:	Setup	
Advanced Settings:	Setup	
Access Controls	Sotup	
Fraffic Control	Setup	

Po klikniecie na "setup" wyskoczy okienko z konfiguracją mechanizmu QoS. Opis poszczególnych sekcji "A", "B", "C", "D" znajduje się poniżej.

IP/MAC/Interface Traffic Control	
*** WARNING: This function will take effect only after reboot. Please remember to reboot the AP after finish all settings! *** Note: The Out Rate is the upper bandwidth limit.	
NOTE: Interface control has priority over IP/MAC. If you intend to use IP/MAC traffic control, you must disable interface control. Interface Traffic Control C Enabled CAN Output Rate C Kbps WLAN Output Rate C Kbps Save Reset	"Interface Control" to kontrola interfejsu. Musisz wyłączyć "interface Traffic Control", jeżeli chcesz używać "IP/MAC Traffic Control"
Policy Name LAN Out Rate WLAN Out Rate Comment kbps kbps Save Reset Current Policy Table: B Policy Name LAN Rate (Kbps) Comment Select Delete all	Tu definiujemy reguły "Policy" dla konkretnych adresów "Individual IP/MAC Traffic Control". Raz utworzona reguła może być wybierana w opcji
Note: Only the Wireless LAN side client IPs are supported Enable IP control	
Policy Name IP LAN Out Rate WLAN Out Rate Comment Save Reset Current IP control table: Policy Name IP Addr Policy Name IP Addr LAN Rate (Kbps) WLAN Rate (Kbps) WLAN Rate (Kbps)	Tu określamy przepustowość dla adresu IP. Możesz wpisać więcej niż jeden adres.
Delete Selected Delete all Reset	
Note:Only the Wireless LAN side client MACs are supported. Enable MAC control Policy Name MAC LAN Out Rate Comment kbps kbps	Tu określamy przepustowość dla adresu MAC. Możesz wpisać więcej niż jeden adres MAC.

A. Konfiguracja Interface Control:

*** WARNING: This function will tal	e effect only after reboot. Pl	ease remember to reboot the AP after finish all settings! ***
Note: The Out Rate is the upper band	width limit.	
NOTE: Interface control has priority ov	er IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
Interface Traffic Control	Second Enabled	○ Disabled
LAN Output Rate	512	kbps
WLAN Output Rate	1024	kbps
Save Reset		

W tym ustawieniu kontrolowana jest ogólna przepustowość na każdym interfejsie. Dla przykładu jeżeli chcesz ograniczyc prędkość wychodzącą z LAN do 512K i prędkość wychodzącą z WLAN do 1024K. Powinieneś zrobić tak:

- Włączyć "Interface Traffic Control a.
- b.
- Wpisać "512" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "1024" w polu "WLAN Output Rate" c.
- d. Kliknąć na "Save"
- Konieczny jest Reboot AP. e.

Przy takim ustawieniu komputer podpięty do LAN wysyła dane z prędkością 512 do komputera podpiętego do WLAN a komputer podpięty do WLAN wysyła z prędkością 1024 do komputera podpiętego do LAN.





Ponieważ to ustawienie będziemy stosować głównie w trybie AP Klient, w ten sposób ograniczamy klientów podpiętych do LAN, aby nie obciążali nadmiernie stacji nadawczej AP wysyłanymi informacjami.

B. Definiowanie Reguł

Reguły określamy po to aby móc je później przyporządkować poszczególnym klientom. Dla przykładu jeżeli chcesz utworzyć dwie różne klasy usług dla dwóch klientów:

Traffic Control QoS

- Użytkownik VIP:
 - LAN Out Rate: 512 Kbps
 - WLAN Out Rate: 1024 Kbps
- Użytkownik Zwykły (Regular):
 - LAN Out Rate: 64 Kbps
 - WLAN Out Rate: 512 Kbps

Access Point with Traffic Control VIP Subscribe Regular Subscriber

Reguły można ustawić jako "VIP" i "Regular".

Policy Name	LAN Out I	Rate	WLAN O	ut Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	L
Delete Selecte	ed Delete all	Reset				

Procedura utworzenia reguły "VIP" jest następująca:

- Wpisz "VIP" w polu "PolicyName"
 Wpisz "512" w polu "LAN Out Rate"
- 3. Wpisz "1024" w polu "WLAN Out Rate"
- 4. Wpisz "VIP Subscriber" w polu "Comment"
- 5. Kliknij na przycisk "Save".
- 6. Teraz reguła "VIP" ukaże się w "Current Policy Table"

Teraz reguła jest gotowa i można ją przyporządkować dla danego adresu IP lub MAC.

C. Przydzielanie pasma po adresie IP

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji "IP Control".

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień IP Traffic Control

- Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona 1.
- Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się 2 różniły.

olicy Name	IP	LAN Out	Rate	WLAN O	ut Rate	Comment	
VIP 💌	192.168.0.250	512	kbps	1024	kbps	Subscriber A	
Save Reset	ol table:						
Save Reset Current IP contro Policy Name	ol table: IP Addr LAN	Rate (Kbps)	WLAN	V Rate (Kb	ps)	Comment	Select

- Włącz IP Control
 Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- Wciśnij "Save" aby zapisać
 Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami IP na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy IP są skonfigurowane w IP Traffic Control.

D. Przydzielanie pasma po adresie MAC

Możesz określić maksymalną prędkość dla IP używając opcji MAC Control.

Poniżej znajduje się procedura dla ustawień MAC Traffic Control

- 1. Upewnij się, że opcja "Interface Traffic Control" jest wyłączona
- 2. Sprawdź komunikat i upewnij się, jakiego typu adresy są obsługiwane. W zależności od trybu te komunikaty będą się różniły.
- 3. Włącz opcje MAC Control

🕑 Enable MA	C control						
Policy Name	MAC	LAN Out Ra	ate	WLAN ()ut Rate	Comment	
	004F6011111	1 512	kbps	1024	kbps	VIP Subscriber	
Save Reset	ntrol table:						
Save Reset	ntrol table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WL	.AN Rate (Kbps)	Comment	Select
Current MAC cor Policy Name VIP 00:	ntrol table: MAC Addr 4f:60:11:11:11	LAN Rate (Kbps) 512	WL	. AN Rate (1024	Kbps)	Comment VIP Subscriber	Select

- 4. Jeżeli masz już zdefiniowane reguły wybierz jedną z nich. Prędkość "Out Rates" zostanie automatycznie zaimportowana z reguły. W przypadku importu reguły nie ma możliwości edycji wartości prędkości.
- Jeżeli chcesz zdefiniować nową prędkość, proszę nie wybierać żadnej reguły. Teraz możesz wprowadzić odpowiednia wartość dla "LAN", "WLAN", lub "WAN" Out Rates.
- 6. Wciśnij "Save" aby zapisać
- 7. Zrób Reboot twojego AP.

*Jeżeli chcesz ustawić ograniczenie prędkości pomiędzy adresami MAC na tym samym interfejsie, upewnij się że oba adresy MAC są skonfigurowane w MAC Traffic Control.

Przykłady zastosowania

Przykład: Kontrola Ruchu w trybie AP AP Mode Traffic Contral Access Point with Traffic Control Subscriber A

MAC Address: 00:04:6F:11:11:11 Subscriber B

Urządzenie AP jest zainstalowane na zewnątrz w celu udostępniania Internetu. Usługodawca WISP gwarantuje dwa różne typy usługi:

- Usługa VIP : •
 - Wysyłanie: 512 Kbps
 - Pobieranie: 1024 Kbps
- Usługa Regular:
 - Wysyłanie: 64 Kbps
 - Pobieranie: 512 Kbps

Informacje o użytkownikach są następujące:

- Użytkownik A
 - Usługa VIP
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6F:11:11:11
- Użytkownik B
 - Usługa Regular
 - MAC Adres komputera PC lub klienta Bezprzewodowego: 00:04:6A:88:88:88 •

Konfiguracja Krok Po Kroku

- 1.
- Proszę wyłączyć "Interface Traffic Control" Proszę dodać reguły "VIP" i "Regular" tak jak na rysunku poniżej 2.

Policy Name	LAN Out F	late	WLAN Ou	t Rate	Comment	
VIP	512	kbps	1024	kbps	VIP Subcriber	
Save Reset						
Current Policy T	able:					
Policy Name	LAN Rate (Kbps)		WLAN Rate	(Kbps)	Comment	Select
VIP	512		1024		VIP Subscriber	
Regular	64		512		Regular Subscriber	
Delete Select	ed Delete all	Reset				

- 3. Proszę włączyć "MAC Control"
- Obie reguły powinny dodać się tak jak na rysunku poniżej 4

licy Name	MAC	LAN Out Ra	te WLAN (Out Rate	Comment	
¥			kbps	kbps		
Save Rese	et					
urrent MAC	control table:					
urrent MAC olicy Name	control table: MAC Addr	LAN Rate (Kbps)	WLAN Rate ((Kbps)	Comment	Select
urrent MAC olicy Name VIP	control table: MAC Addr 00:04:6f:11:11:11	LAN Rate (Kbps) 512	WLAN Rate (1024	(Kbps)	Comment Subscriber A	Select

5. Proszę zrobić Reboot AP

Przykład 2: Kontrola Ruchu w trybie Klient

Urządzenie pracuje jako klient w topologii usługodawcy WISP. Usługodawca chce ograniczyć pasmo pobierania do 1024K i wysyłania do 128K.



Konfiguracja Krok Po Kroku

NOTE: Interface control has priority ov	er IP/MAC. If you intend to use	IP/MAC traffic control, you must disable interface control.
Interface Traffic Control	Enabled	○ Disabled
LAN Output Rate	1024	kbps
WLAN Output Rate	128	kbps
Save Reset		

- Proszę włączyć "Interface Traffic Control" 1.
- Wpisać "1024" w polu "LAN Output Rate" Wpisać "128" w polu "WLAN Output Rate" Wcisnąć "Save" 2. 3.
- 4. 5.
- Zrobić Reboot AP

Status

System - w tej zakładce znajdują się ważne podstawowe informacje takie jak wersja oprogramowania oraz status interfejsów WL-5460AP.

Air Live	WLAN Acces	s Point
www.airlive.com	Mode Status TCP/IP System / Statistics / Activ	Reboot Other ve Clients
	System Data	
This page shows the current status and some basic settings of the device	System Uptime:	0day:2h:0m:57s
	Firmware Version:	5470AP_e17_eu_b2
	Wireless	
	Mode:	AP
	Physical Address:	00:4f:62:23:4b:48
	Band:	2.4 GHz (B+G)
	SSID:	airlive
	Channel Number:	11
	Encryption:	Disabled
	Associated Clients:	0
	BSSID:	00:4f:62:23:4b:48
	LAN Configuration	
	Connection Method:	Fixed IP
	Physical Address:	00:4f:62:23:4b:48
	IP Address:	192.168.100.252
	Network Mask:	255.255.255.0
	DHCP Server:	OFF
	DHCP Start IP Address:	192.168.100.100
	DHCP Finish IP Address:	192.168.100.200
	Internet Configuration	
	Connection Method:	DHCP
	Physical Address:	00:4f:62:23:4b:49
	IP Address:	192.168.1.42
	Network Mask:	255.255.255.0
	Default Gateway:	192.168.1.1
	Refresh	

Przyciskiem "Refresh" możemy odświeżyć status. Funkcja przydatna podczas próby pozyskania połączenia.

Statistics - w tej zakładce uzyskamy informacje o ilości wysłanych (sent) i odebranych (receive) pakietów na danym interfejsie urządzenia WL-5460AP.

	Mode Status System / Stat	Access Point TCP/IP Reboot Ot stics / Active Clients	ther	
	Statistics			
This page shows the packet counters for				
transmission and	Wireless LAN	Sent Packets	213	
wireless and Ethernet		Received Packets	434	
networks.	Ethernet I AN	Sent Packets	1451	
	Ethernet EAN	Received Packets	22529	
	Ethornot WAN	Sent Packets	782	
	Ethernet WAN	Received Packets	9587	
	Refresh			

Active Clients - w tej zakładce uzyskamy informacje o podłączonych klientach bezprzewodowych.

Air Live	WLAN Access Point					
www.airlive.com	Mod€ Sta Syster	tus TCF n / <u>Statistic</u> :	P/IP R∈I s / Active Cli	ooot Other ants		
	Active Wirel	ess Clie	nt Table			
This table shows the						
transmission	MAC Address	Tx Packet	Rx Packet	Tx Rate (Mbps)	Power Saving	Signal
reception packet	00:1c:bf:20:7b:cc	6	80	54	yes	25
counters and encypted status for each associated wireless client.	Refresh					

MAC Address - adres fizyczny podłączonego urządzenia radiowego

Tx Packet - ilość wysłanych pakietów

Rx Packet - ilość odebranych pakietów

Tx Rate - prędkość połączenia

Power Saving - urządzenie obsługuje tryb oszczędzania energii

Signal - poziom siły sygnału. Wartość optymalna to minimum 25

Przycisk "Refresh" odświeży informacje.

TCP/IP

Air Live	Mode Status TCP/IP Reboot Other
This page is used to	LAN Interface Setup
configure the parameters for local area network which	IP Address: 192.168.100.252
connects to the LAN port of your Access Point. Here you may	Subject mask. 223-23-23-0 DHCP: Server Server Server IP:
change the setting for IP address, subnet mask, DHCP, etc	DHCP Client Range: 192.168.100.100 – 192.168.100.200 Show Client DHCP Leased Time: 86400 (sec 86400sec is a day.)
	Clone MAC Address: 00000000000
	Port Number: 80
	Apply Changes Reset

IP Address - adres IP urządzenia WL-5460AP

Subnet Mask - maska podsieci

DHCP - możliwe ustawiania to:

- Disable oznacza że urządzenie nie przydziela i nie pobiera adresów IP
- Client oznacza że urządzenie samo pobierze sobie adres od innego serwera DHCP
- Server oznacza że urządzenie będzie przydzielało adresy IP innym urządzeniom w sieci

DHCP Client Range - oznacza zakres z jakiego WL-5460AP będzie przydzielało adresy IP. Możemy ustawić np. 192.168.100.100 do 192.168.100.105 i tylko 5 komputerów w naszej sieci dostanie adresy IP.

Show Client - opcja umożliwia uzyskanie informacji jaki adres IP dla danego MAC zaoferował serwer DHCP

DHCP Leased Time - to czas dzierżawy adresu IP od serwera DHCP. Po tym czasie dany adres MAC ponownie poprosi o przydzielenie adresu IP. Domyślnie czas dzierżawy ustawiony jest na 1 dzień.

Clone MAC Address - umożliwia ręczną zmianę adresu MAC interfejsu LAN

Disable Ping - załączenie opcji umożliwi odrzucanie pakietów ICMP

Port Number - opcja pozwala na zmianę portu którego używamy do zarządzania urządzeniem WL-5460AP od strony lokalnej LAN.

Reboot

Reboot oznacza restart urządzenie równoznaczny z wyłączeniem zasilania. Zmiana niektórych parametrów w WL-5460AP wymaga restartu. Dopiero po nim wprowadzone zmiany zaczynają działać. Wcisnięcie i natychmiastowe puszczenie przycisku "reset" na tylnim panelu WL-5460AP również wywołuje restart urządzenia.

Other

Firmware Upgrade - to funkcja która umożliwia nam aktualizację oprogramowania.

Air Live	WLAN Access Point
www.alrive.com	Mode Status TCP/IP Reboot Other Upgrade Firmware / Save/Reload Settings / Password / Log / NTP
	Upgrade Firmware
Please have the new firmware image prepared. It takes a moment to save the new image and reboot	Keep current settings: Select File: Przeglądaj
automatically. Please be waiting.	Upload Reset

Aby zaktualizować oprogramowanie należy kliknąć na "Przeglądaj" i wskazać rozpakowany plik xxxx.bin.

Air Live	WLAN Acce	P Reboot Ot	her		
Verwalting	Upgrade Firmware Upgrade Firmware Keep current settings: Select File: Upload Reset	Wybieranie p Szukaj w Wie bieżące dokumenty Dubił Moje dokumenty Moje dokumenty Moje dokumenty Moje dokumenty Moje miejsca sieciowe	Iku Iku r Iku r Iku Release note Iku Iku Iku	Przeglądaj Przeglądaj rv2 for e9.doc apon_firmware_httpupgrade.bin e17_eu_b2_ReleaseNote.doc firmware_e12.rar v2_firmware_e11_BU.rar e14-beta-firmware.rar 2_e9_http.tar 2_e17_eu_b1_httpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b1_Rttpupgrade.bin e17_eu_b1_Rttpupgrade.bin e17_eu_b1_Rttpupgrade.bin e17_eu_b1_Rttpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b2_httpupgrade.bin e17_eu_b1_Rttpupgrade.bin e17_eu_b1_Rttpupgra	W. 5460APV2_QS6.pdf W. 5460APV2_QS6.pdf W. 5460APV2_QS6.pdf W. 5460APV2_QS6.pdf W. 5460APV2_e12.pdan W. 5460APV2_e14_pdan W. 5460APV2_e17_sa_b W. 5460APV2_e17_sa_b W. 5460APV2_e17_sa_b W. 5460APV2_e17_sa_b W. 5460APV2_e17_sa_b W. 5470AP_e17_ub2 W. 5470AP_e17_sa_b2 W. 5470AP_e17_sa_b2

Keep current settings - jeśli zaznaczymy to pole oprogramowanie zaktualizuje się i zachowa wszystkie poprzednie ustawienia konfiguracyjne.

Klikamy "Upload" ..Urządzenie samo wykona restart i po około minucie będzie gotowe do pracy. Znakiem rozpoznawczym gotowości urządzenia do pracy jest ustanie aktywności diody "Status".

Save/Reload Settings - pozwala na zapisywanie i wgrywanie pliku z konfiguracją urządzenia.

Air Live	WLAN Access Point						
www.alrivateom	Mode Status TCP/IP Reboot Other Upgrade Firmware / Save/Reload Settings / Password / Log / <u>NTP</u>						
	Save/Reload Settings						
This page allows you save current settings to a file or reload the settings from the file which was saved previously. Besides, you could reset the current configuration to factory default.	Save Settings to File: Load Settings from File: Reset Settings to Default: Reset						

Save Settings to File - pozwala zapisać plik konfiguracyjny na dysku

Load Settings from File - pozwala wgrać zapisany plik konfiguracyjny

Reset Settings to Default - to opcja która pozwala przywrócić ustawienia fabryczne.

Password - umożliwia zmianę hasła dostępu do panelu zarządzania WL-5460AP. Login to zawsze "admin".

Air Live	WLAN Access Point					
www.alrive.com	Mode Status TCP/IP Reboot Other Upgrade Firmware / Save/Reload Settings / Password / Log / NTP					
	Password Setup					
For the administrator's first time login, it is strongly recommended to set your user password for security issue	New Password: Confirmed Password:					
	Apply Change Reset					

New Password - tu wpisz nowe hasło

Confirmed Password - tu wpisz ponownie hasło w celu potwierdzenia zgodności znaków

Po zatwierdzeniu wyskoczy okienko logowania. Użyj loginu "admin" i swojego nowego hasła aby ponownie zalogować się do urządzenia.

Log - tu znajdziemy wszystkie informacje systemowe

Air Live	WLAN Access Point
www.alrive.com	Mode Status TCP/IP Reboot Other Upgrada Firmware / Save/Reload Settings / Password / Log / <u>NTP</u>
	System Log
For the administrator's to check system log	This page can be used to set remote log server and show the system log.
file.	✓ Enable Log ✓ System all ☐ Wireless only
	Apply Changes
	Oday 00:00:41 (none) kern.info klogd: br0: topology change detected, propagating
	Oday 00:00:41 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering learning state Oday 00:00:41 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
	Oday 00:00:41 (none) kern.info klogd: br0: topology change detected, propagating
	Oday 00:00:51 (none) kern.warn klogd: eth1:phy is 8201 Oday 00:00:53 (none) kern.info udhopc: udhop client (v0.9.9-pre) started
	Oday 00:01:00 (none) kern.debug udhopo: Sending select for 192.168.1.42 Oday 00:01:00 (none) kern.info udhopo: Lease of 192.168.1.42 obtained, lease time 86400

Enable Log - załącza mechanizm sczytywania informacji systemowych

System All - pokazuje wszystkie informacje systemowe

Wireless only - pokazuje tylko informacje systemowe dotyczące modułu bezprzewodowego

"Refresh" odświeża stronę. "Clear" czyści wszystkie dotychczasowe informacje systemowe. Po restarcie urządzenia wszystkie informacje systemowe są zapisywane od nowa.

NTP - sieciowy protokół odpowiadający za synchronizacje czasu.

Air Live	WLAN Access Point					
www.airivotcom	Mode Status TCP/IP Reboot Other Upgrade Immware / Save/Reload Sattings / Password / Log / NIP					
	Time Zone Setting					
You can maintain the system time by synchronizing with a public time server over the Internet.	Current Time: Year 2000 Month 1 Day 1 Hr 0 Min 19 Sec 30					
	Time Zone Select: //GMT+08:00/Tainai					
	NTP server:					
	(Manual IP Setting)					
	Save Reset Refresh					

Czas możemy ustawić ręcznie poprzez opcję "Current Time". Lub ustawić serwer NTP (Enable NTP client update) z którego czas będzie pobierany automatycznie.

Tryb Serwisowy

Jeżeli WL-5460AP uległo uszkodzeniu możemy sami spróbować naprawić urządzenie. Zanim włączymy zasilanie wciskamy przycisk "Reset" na tylnim panelu. Gdy reset jest zwarty wpinamy zasilanie. Po 3 sekundach puszczamy przycisk "Reset". Po tej czynności urządzenie znajduje się w trybie serwisowym na adresie 192.168.1.6. Na karcie sieciowej w komputerze ustawiamy ręcznie adres IP np. 192.168.1.100. Uruchamiamy program TFTP (np. Klever Pumpkin <u>http://kin.klever.net/pumpkin/binaries</u>) i wrzucamy na adres 192.168.1.6 standardowe oprogramowanie. Po około 2 minutach urządzenie samo uruchomi się i będzie gotowe do pracy.

C	PumpKIN					1-		×
7	File	type	peer		ACK	tsize	Get File	
2							Put File	
Ľ							Abort xfer	1
ĺ							Options	
-							Exit	
7					/		Help	
	PumpKIN started	Send file Local file: C:\Documen Remote file: wL_5460APA Remote host 192.168.1.6	nts and Settings∿ Type: octet /2_e17_sa_b2_ht : OK	Administrator\Pu Block: tpupgrade.bin Cancel	Ipit ⊕ I024 ▼ R E F R E S H	2 Server	is running	

5. Specyfikacja Techniczna

Opis	AP, Bridge(Most),Klient, Universal Repeater Obsługa Trybu WISP Klient Router Obsługa Trybu WISP + Repeater Odkręcana Antenka, 2 porty LAN 802.1x, WPA, WPA2, Zarządzanie Web 4 - Stopniowa Regulacja Mocy Mechanizm Watchdog (ICMP) Separacja Klientów Radiowych ACK Timeout DHCP Relay Ochrona Stacji 802.11g					
Specyfikacja Sprzętowa	LAN 2 x 10/100Mbps Pamięć: 2MB Flash, 16MB SDI	RAM				
Antena	Odkręcana Antenka 2dBi Możliwość instalacji anteny zev Typ złącza R-SMA (Reverse S	vnętrznej MA)				
Zakres Częstotliwości	USA (FCC) 11 Kanałów: 2.412GHz~2.462GHz Europa (ETSI) 13 Kanałów: 2.412GHz~2.483GHz Japonia (TELEC) 14 Kanałów: 2.412GHz~2.483GHz					
	IEEE 802.11b	Min (dBm)	1Mbps	-91		
			2Mbps	-90		
			5Mbps	-90		
			11Mbps	-86		
	IEEE 802.11g	Min (dBm)	6Mbps	-87		
Czułość Rx@25°C			9Mbps	-87		
			12Mbps	-86		
			18Mbps	-84		
			24Mbps	-82		
			36Mbps	-78		
			48Mbps	-73		
			54Mbps	-70		
Rodzaje Modulacji	11g Prostopadły Podział Multipleksowania Częstotliwości (64QAM, 16QAM,QPSK,BPSK) 11b Kierunkowe Sekwencje Rozpiętości Spektrum (CCK, DQPSK, DBPSK) Wielkość Transmisji: 54, 48, 36, 24, 18, 11, 5, 5, 2, 1 Mbps					
Moc Wyjściowa	18dBm Regulacja w czterech pozioma	ch				
Tryb WISP	Obsługa Autoryzacji ISP: DHCP, PPTP, L2TP, PPPoE					
Zabezpieczenia	64/128bit WEP Obsługa WPA/WPA2-PSK Obsługa Radius 802.1x					
Konfiguracja	Zarządzanie Web WDS (Bridge, Klient, Repeater) Ukrywanie ESSID Obsługa 802.1x Kontrola Dostępu Adresów MAC Tablica Adresów MAC Separacja Klientów Radiowych Uktawiane SSID, Kanały, Próg RTS, Erzgmentowopie Progu					
Zasilanie	DC 12V					
Zgodność EMI	FCC, CE					
Waga	180g					
Wymiary	135 x 100 x26 mm					